Canon

バーコードフォントガイド



本書では、本プリンタで使用できるバーコードフォントの種類、印字方法、印字サンプル等を説明いたします。

正しくご使用いただくために、ご使用になる前に必ず本書をお読み下さい。

■ 注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 2. 本書の内容は、将来予告なしに変更する場合があります。
- 3. 本書の内容は、万全を期して制作しております。万一、ご不審な点や誤り、あるいは 記載もれなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響につきましては、上記3.項にかかわらず、一切の責任を負いかねます。

■ 商標について

Canon、Canon \Box 、LIPS はキヤノン株式会社の商標です。その他の各会社、各製品は各社の商標または登録商標です。

Copyright@2004 Canon Inc. ALL RIGHTS RESERVED

1. ご使用になる前に	ご注意	1
2. 文字セット	文字セットの種類	
	文字セットの選択	2
3. バーコードの印刷方法	CODE39、NW-7の印刷方法	3
	CODE39の印刷サンプル例	4
	NW-7の印刷サンプル例	8
	JAN、EAN、UPCの印刷方法	12
	JAN、EAN、UPCの印刷サンプル例	21
	カスタマバーコードの印刷方法	32
	カスタマバーコードの印刷サンプル例	33
	VC++用共通サンプルメインプログラム	36
4. バーコードフォント仕様	共通仕様	38
	JAN、EAN、UPC用フォント仕様	
	CODE39用フォント仕様	
	NW-7用フォント仕様	44
	カスタマバーコードフォント仕様	45
 カスタマバーコードについて 	新郵便番号による郵便処理	46
	カスタマバーコードとは	
	カスタマバーコードの仕様	
	バーコードに必要な文字情報の抜き出し法	
6. 付録	バーコードフォント 文字セット名称一覧	61
- ,	フォント仕様一覧	
	J A Nコードチェックデジット計算方法	
	UPC短縮コードチェックデジット計算方法	

1. ご使用になる前に

ご注意

本プリンタは、以下のトランスレータでのみバーコード印刷にご使用になれます。

- LIPSトランスレータ
- ESC/Pトランスレータ
- 15577トランスレータ

印刷されたバーコードは、紙の質やインクの濃度等の原因で全ての読み取り機では読み取れない場合がありますので、予めご了承下さい。

動作確認をした機種

■ バーコード検査装置 CodaScan I

■ ハンディターミナル ST-100HT-970

- (1) バーコードの印字可能領域は、本プリンタの仕様上、用紙の端から上下左右5mmを除く領域です。詳細は「ユーザーズガイド」をご覧下さい。
- (2) 印字するバーコードのサイズによっては、バーコードフォントの仕様上、印字可能領域を外れて印字されない場合もあります。
- (3) 反射率の低い用紙(再生紙等)では、読み取り機での精度が悪化します。 そのような場合は、ドット幅を太くするか、反射率の高い用紙をご使用になることをお すすめします。
- (4) 本プリンタのインクの濃度によって、印刷されたバーコードの読み取り機で精度の変化が生じる場合があります。通常の場合、工場出荷時の設定で支障はありませんが、読み取り機の精度が悪く、(3) の調整を行った後でも、改善されない場合は、濃度調整を行うことで、読み取り機の精度が向上することがあります。

2. 文字セット

文字セットの種類

本プリンタの文字セットで印字出来るバーコードは、以下の4書体となります。

- · CODE 3 9
- $\cdot NW 7$
- · JAN (EAN, UPC)
- ・カスタマバーコード(郵便番号バーコード)

文字セットの選択

文字セットを選択するには、文字セット名称で選択して下さい。詳細は、付録の文字セット名称一覧をご覧下さい。

- 「初めて出力ソフトウェアを開発される場合には、プログラマーズマニュアルが必要です。 次の3種類が用意されています。
 - ・プログラマーズマニュアル「ソフトウェア概説書4.2」(LIPSコマンドの概要を知る ためのマニュアル)
 - ・プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス4.2」(LIPSコマンドの手引き)
 - ・プログラマーズマニュアル「クックブック4.2」(プログラムサンプル集)
 - **LIPS IVのプログラマーズマニュアルは、キヤノンホームページからダウンロードすることができます。

3. バーコードの印刷方法

CODE39、NW-7の印刷方法

- **┫** LIPSモード(スケーラブルフォント)での印刷方法
 - ① 文字セット名称選択命令にて、印字するバーコードの文字セットを選択して本プリンタ に送って下さい。
 - ② バーコードデータを本プリンタに送る事によってバーコードの印刷ができます。
- タ 各エミュレーションモード(ドットフォント)での印刷方法
 - ① 文字セット名称選択命令 | のコマンドを本プリンタに送る事によって印刷します。
 - (例) ESC/Pエミュレーションモード時、文字セット名称 "C3060. BAR" でパーコードデータ * 12345 * を印刷する場合 [SC] | [SP] _ _ f C3060. BAR, 100, 000, 000, *12345 *
 - 注意:LIPSモードは、LIPSⅢ又はLIPSⅣでで使用になれます。
 - LIPSの詳細は、以下の2種類のプログラマーズマニュアルをご参照下さい。
 - ・プログラマーズマニュアル「ソフトウェア概説書4.2」(LIPSコマンドの概要を知る ためのマニュアル)
 - ・プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス4.2 | (LIPSコマンドの手引き)
 - **LIPS IVのプログラマーズマニュアルは、キヤノンホームページからダウンロードする ことができます。

CODE39の印刷サンプル例



L I PSモードで、「*1234567890*」のCODE39のバーコードを 印刷する場合。(メインプログラムは巻末を参照)

サンプルプログラム (VC++)

```
//
//
      関数: OutPutStuff (HANDLE)
//
//
      目的: PASSTHRUGHでプリンタに直接コマンドを送信する。
void OutPutStuff ( HANDLE hDC) {
COM
           Com:
                                                                      //Escape 出力構造体
short Count:
                                                                      // ループ カウンタ
char *TextMode
                 = %\forall \text{x1E} \text{p\forall}\text{x1E} ;
                                                                      // ピクチャ終了&テキストモード移行命令
                = "¥xD¥xA"
char
     *CrLf1
                                                                      // 改行命令
               = "¥x1B¥x4B";
char *CrLf2
                                                                      // 半改行
     *MojiSet1 = "\forall \text{x1BPzBARcode39. BAR\forall \text{x1B\forall \text{y}}";
char
                                                                      // 文字セット登録命令
char
     *CodeNumbar = "*1234567890*";
                                                                      // コード番号
// 改ページ
                = "¥xC"
     *KaiPage
char
     *VectorMode = "\x1B [0&] \xi":
char
                                                                      // ^* クタモード移行命令
     *TextStart = "\frac{\pi}{x}1B\mathbb{\text{\text}}\end{array};
char
                                                                      // テキストモード開始
                 = "¥x0F"
char
     *ShiftIn
                                                                      // シフトイン
     *MojiSize1 = "\x1B [240 C";
char
                                                                      // 文字サイズ指定
// 文字サイズ単位指定
                = "¥x1B [2;300 |";
     *SizeTani
char
     *MojiPicchi1= "\x1B [?1428 K";
char
                                                                      // 文字ピッチ指定
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) TextMode) ;
     Com. I = strlen (TextMode) :
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                      // ピクチャ終了&テキストモード移行
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) TextStart) ;
     Com. | = strlen (TextStart) ;
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // テキストモード開始
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] . (LPCSTR) Shiftin) :
     Com. | = strlen (Shiftln);
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                    (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // シフトイン
     Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] .
                                    (LPCSTR) MoiiSet1):
     Com. | = strlen (MojiSet1)
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                    (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // 文字セット登録
     Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                    (LPCSTR) SizeTani);
     Com. I = strlen (SizeTani) :
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                    (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                     // 文字サイズ単位指定
     Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] .
                                    (LPCSTR) MojiPicchi1);
     Com. | = strlen (MojiPicchi1);
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                    (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // 文字ピッチ指定
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                    (LPCSTR) MojiSize1);
     Com. I = strlen (MoiiSize1)
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // 文字サイズ指定
```

```
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) CrLf1);
Com. I = strlen (CrLf1);
for (Count = 0; Count < 4; Count++)
                                                                     //4 行改行
      Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] , (LPCSTR) CodeNumbar);
Com. I = strlen (CodeNumbar);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                 (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // コード番号
Istropy ((LPSTR) &Com.com [0],
                                 (LPCSTR) CrLf1);
Com. I = strlen (CrLf1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                  (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // 改行
Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                  (LPCSTR) CrLf2);
Com. I = strlen (CrLf2);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                  (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // 半改行
Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                  (LPCSTR) KaiPage);
Com. I = strlen (KaiPage);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                     // 改ページ
                                  (LPSTR) &Com, NULL);
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                 (LPCSTR) VectorMode);
Com. I = strlen (VectorMode);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // ペクタモード移行
```



}



LIPSモードで、「*1234567890*」のCODE39のバーコードを 印刷する場合。

サンプルプログラム(BASIC)

```
10 REM *****
                    CODE39 LIPSモード 印刷
                                                                 ****
    LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H25); CHR$ (&H40);
                                                                    テキストモード開始
20
                                                                   'ジョブ開始命令
30
40 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H50); 31"; CHR$(&H3B); 300"; CHR$(&H3B); "1"; CHR$(&H4A); CHR$(&H1B); CHR$(&H5C); LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H5E); "p";
    LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H3C);
                                                                    ソフトリセット
60
                                                                    シフトイン
70
    LPRINT CHR$ (&HOF);
    LPRINT CHR$(&H1B); "PzBARcode39.BAR"; CHR$(&H1B); "\u00e4";
80
                                                                    文字セット名称選択
                                                                    サイス 単位選択
90
100 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H5B); "2"; CHR$(&H3B); "300"; "
110 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H5B); "?1428"; "K";
120 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H5B); "240"; "C";
                                                                     文字ピッチ指定
                                                                     文字サイズ指定
                                                                    改行
130 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
140 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                    改行
150 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                    改行
160 LPRINT CHR$(&HD); CHR$(&HA);
170 LPRINT "*1234567890*";
                                                                     改行
                                                                    バーコード印字
                                                                    改行
180 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                   ' 半改行
190 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B);
                                                                   '改ページ
200 LPRINT CHR$(&HC);
210
                                                                   」ション終了命令
220 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H50); CHR$ (&H30); CHR$ (&H4A); CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5C);
230 END
```







ESC/Pのエミュレーションモードで、3ドットモジュール、高さ100ドットの「*1234567890*|のCODE39のバーコードを印刷する場合。

<u>サンプルプログラム (BASIC)</u>

```
10 REM ****
                 CODE39 ESC/Pエミュレーションモード 印刷
20 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                                 ' 改行
                                                                                  改行
30 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA)
  LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                                  改行
50 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                                  改行
60
                                                                                  文字セット名称選択 (印字)
70 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H7C); CHR$ (&H2O); CHR$ (&H0O); CHR$ (&H0O); CHR$ (&H66); "C3100. BAR, 100, 100, 000, 00012*1234567890*";
80 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                                 '改行
90 LPRINT CHR$ (&HC);
                                                                                 改ページ
100 END
```





NW-7の印刷サンプル例



LIPSモードで、「A1234567890A」のNW-7のバーコードを印刷する場合。 (メインプログラムは巻末を参照)

サンプルプログラム (VC++)

```
//
//
     関数: OutPutStuff (HANDLE)
//
//
     目的: PASSTHRUGHでプリンタに直接コマンドを送信する。
11
void OutPutStuff ( HANDLE hDC) {
COM
                                                                     //Escape 出力構造体
           Com ;
                                                                     // ループ カウンタ
short Count :
                                                                     // ピクチャ終了&テキストモード移行命令
char *TextMode
                = %x1E} px1E";
                = "¥xD¥xA"
char
     *CrLf1
                                                                     // 改行命令
char
     *CrLf2
                = "x1Bx4B";
                                                                     // 半改行
     ∗MojiSet1
               = "¥x1BPzBARnw7. BAR¥x1B¥¥";
                                                                     // 文字セット登録命令
char
     *CodeNumbar = "A1234567890A" :
                                                                     // コード番号
char
     *KaiPage = "\(\frac{2}{3}\times C"\);
*VectorMode = "\(\frac{2}{3}\times L\) \(\frac{2}{3}\times L\)";
                                                                     // 改ベージ
char
                                                                     // ^ クタモート 移行命令
char
     *TextStart = "\frac{\pi}{x}1B\%@";
                                                                     // テキストモード開始
char
                 = "¥x0F"
                                                                     // シフトイン
char
     *ShiftIn
     *MojiSize1 = "\xx1B [240 C"
                                                                     // 文字サイズ指定
char
                                                                     // 文字サイズ指定
// 文字サイズ指定
// 文字サイズ単位指定
     *MojiSize2 = "\x1B [100 C"
char
                = "¥x1B [2;300 I";
     *SizeTani
char
     *MojiPicchi1= "\x1B [?0 K";
                                                                     // 文字ピッチ指定
char
     *MojiPicchi2= "\x1B [?1000 K";
                                                                     // 文字ピッチ指定
char
     Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                    (LPCSTR) TextMode);
     Com. I = strlen (TextMode) :
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                    (LPSTR) &Com, NULL) :
                                                                    // ピクチャ終了&テキストモード移行
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                    (LPCSTR) TextStart);
     Com. | = strlen (TextStart);
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                    (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                    // テキストモード開始
     Istropy ((LPSTR) &Com.com [0].
                                    (LPCSTR) ShiftIn):
     Com. I = strlen (ShiftIn);
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                    (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                    // シフトイン
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                    (LPCSTR) MojiSet1);
     Com. I = strlen (MojiSet1)
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                    (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                     // 文字セット登録
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                    (LPCSTR) SizeTani):
     Com. I = strlen (SizeTani);
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                    // 文字サイズ単位指定
                                    (LPSTR) &Com. NULL) :
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                    (LPCSTR) MoiiPicchi1):
     Com. I = strlen (MoiiPicchi1):
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                    // 文字ピッチ指定
     Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                    (LPCSTR) MojiSize1);
     Com. I = strlen (MojiSize1);
     Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                    // 文字サイズ指定
```

```
Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] , (LPCSTR) CrLf1);
Com. I = strlen (CrLf1);
for (Count = 0; Count < 4; Count++)
                                                                                //4 行改行
      Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                   (LPCSTR) CodeNumbar);
Com. I = strlen (CodeNumbar);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                   (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // コード番号
Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                   (LPCSTR) CrLf1);
Com. I = strlen (CrLf1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                   (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 改行
Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                   (LPCSTR) CrLf2);
Com. I = strlen (CrLf2);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                               // 半改行
                                   (LPSTR) &Com, NULL);
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (KaiPage) ;
                                   (LPCSTR) KaiPage);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                   (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 改ページ
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                   (LPCSTR) VectorMode);
Com. | = strlen (VectorMode);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                   (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // ペクタモード移行
```



}

- 9 -



LIPSモードで、「A1234567890A」のNW-7のバーコードを印刷する場合。

サンプルプログラム(BASIC)

```
10 REM ****
                NW-7 LIPSモード 印刷
20 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H25); CHR$ (&H40);
                                                                         ′ テキストモード開始
CHR$ (&H5C) :
50 LPRINT CHR$
               (&H1B); CHR$ (&H5B); "0"; CHR$ (&H22); "p";
60 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H3C);
                                                                         ' ソフトリセット
70 LPRINT CHR$ (&HOF);
                                                                         80 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzBARnw7. BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall "; "\forall "; "\forall "...";
                                                                         文字セット名称選択
90
                                                                          サイズ単位選択
100 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; " I"; 110 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "? 0"; " K"; 120 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; " C";
                                                                          文字ピッチ指定
                                                                          文字サイズ指定
130 LPRINT CHR$
                                                                          改行
               (&HD); CHR$ (&HA);
140 LPRINT CHR$
               (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                          改行
150 LPRINT CHR$
               (&HD) : CHR$
                           (&HA):
                                                                          改行
160 LPRINT CHR$
               (&HD); CHR$
                           (&HA);
                                                                          改行
170 LPRINT "A1234567890A"
                                                                          パーコード 印字
180 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                         '改行
190 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B);
                                                                        半改行
200 LPRINT CHR$ (&HC);
                                                                        ゜改ページ
                                                                        ッショブ 終了命令
220 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H50); CHR$ (&H30); CHR$ (&H4A); CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5C);
230 END
```







ESC/Pのエミュレーションモードで、3ドットモジュール、高さ100ドットの「A1234567890A|のNW-7のバーコードを印刷する場合。

<u>サンプルプログラム(BASIC)</u>

```
NW-7
                         ESC/Pエミュレーションモード 印刷
   REM ****
20
   LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                     ' 改行
                                                                     改行
30 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                      改行
40 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                     改行
50 LPRINT CHR$ (&HD) : CHR$ (&HA) :
                                                                      文字セット名称選択(印字)
60
70 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H7C); CHR$ (&H2O); CHR$ (&H0O); CHR$ (&H0O); CHR$ (&H66);
"N3100. BAR, 100, 100, 000, 00012A1234567890A";
                                                                     ・改行
・改ページ
80 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
90 LPRINT CHR$ (&HC);
100 END
```





JAN、EAN、UPCの印刷方法

JAN、EAN、UPCのバーコードを印字する為には、JAN、EAN、UPCそれぞれの仕様にあったバーコードフォントの文字セットを選択してバーコードを印刷します。

本プリンタは、JAN、EAN、UPC用のバーコードの文字セットが内蔵されていますので、バーコードの仕様にあわせた文字セットを選択する事で、確実にバーコードが印刷できます。(文字セットの切り換えによる印字)

さらに、印刷するバーコードの文字コードを本プリンタ用の文字コードに置き換える事によって1つの文字セットだけで印刷する事もできます。(文字コードの置き換えによる印字)

文字コードの置き換えによる印字の方が文字セットの切り換えによる印字よりも制御コマンドを少なくして印字できます。

特にエミュレーションモードで印字する場合には、制御の方法がより簡単に行う事ができます。

尚、LIPSモードとエミュレーションモードでは、同じバーコードを印刷する場合でも、 印刷する為の制御方法が異なりますのでご注意下さい。


■ 文字セットの切り換えによる印刷方法

JAN、EAN、UPCコードのデータキャラクタは $0 \sim 9$ までですが、それぞれのデータパターンA~D(15ページ参照)にしたがって、文字セットを切り換える必要があります。これは、データパターンが異なる場合、同じコードでもバーコードのデザインが違うためです。たとえば JAN 8 桁は、1 桁目(パターンA)の位置での "0" と 5 桁目(パターンC)の位置での "0" とでは、バーコードデザインが異なります。

以下の方法は、それぞれのデータパターンA~Dに該当する文字セットを切り換えながら印字します。

1-1 LIPSモードでの印刷方法

以下の手順で本プリンタに送る事によって印刷できます。



	印字開始位置CAPの設定(行桁モードにて、CAPの移動を行います。
1	または、サイズ単位モード設定、サイズ単位の選択、垂直水平絶対位置移動命令等の
	サイズ単位モードにてCAPの移動を行います。)
2	ガードバー用の文字セット(BARian-D.BAR)を文字セット名称選択命令
	にて選択します。
3	"L"の文字を送ります。
4	左側のデータキャラクタパターン用の文字セット(BARjan-A.BARまたは
4	BARian-B.BAR)を文字セット名称選択命令にて選択します。
(5)	左側のデータキャラクタを送ります。
6	④⑤の組み合わせで左側のデータキャラクタパターンを印刷します。
7	ガードバー用の文字セットを文字セット名称選択命令にて選択します。
8	"M"の文字を送ります。
(9)	右側のデータキャラクタパターンの文字セットを文字セット名称選択命令にて選択し
9	ます。
10	右側のデータキャラクタを送ります。
11)	ガードバー用の文字セットを文字セット名称選択命令にて選択します。
12	"R"の文字を送ります。(UPC短縮バージョンの場合、"E"を送ります。)

1-2 各エミュレーションモードでの印刷

次の手順で、本プリンタにコマンドを送る事によって印刷できます。

補足:②のコマンド体系にて、LIPSの命令を本プリンタに送ります。 LIPSの命令は、LIPSモードでの印刷方法をご参照下さい。

1	LIPSモードのユーザーページ登録開始命令
2	イメージデータ転送命令 + LIPS命令
3	LIPSモードのユーザーページ登録終了命令
4	ユーザーページ、オーバーレイ印字開始命令

④のコマンドの後、印字データを本プリンタに送る事によってバーコードが印刷されます。

注意:エミュレーションモードで印刷する場合には必ずバーコードフォントを印刷するページの先頭で行って下さい。(ページの途中で印刷する事はできません。)また、1ページに複数個のバーコードを印刷する場合には②のイメージデータ転送命令+LIPS命令で印刷する位置にCAPを移動してバーコードの印刷を行って下さい。イメージデータの転送命令のパラメータのバイト数は必ずLIPS命令のコマンドのバイト数を指定して下さい。

バイト数の指定が誤っている場合には、正常にバーコードが印刷できなくなります。 エミュレーションモードのコマンド(LIPSモードのユーザーページ登録開始、 終了命令、イメージデータの転送命令、ユーザーページオーバーレイ印字開始等) の詳細は各エミュレーションモードの取扱説明書をご参照下さい。

- LIPSの詳細は、以下の2種類のプログラマーズマニュアルをご参照下さい。
 - ・プログラマーズマニュアル「ソフトウェア概説書4.2」(LIPSコマンドの概要を知る ためのマニュアル)
- ・プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス4.2」(LIPSコマンドの手引き) ※LIPS IVのプログラマーズマニュアルは、キヤノンホームページからダウンロードする ことができます。

JAN、EAN、UPC印刷の文字セットの切り換えは、以下の組み合わせになります。

JAN、EAN、UPC標準バージョン(13桁)の場合

先頭1桁	文字セットの切り換えパターン
0	DAAAAAADCCCCCCD
1	DAABABBDCCCCCCD
2	DAABBABDCCCCCCD
3	DAABBBADCCCCCD
4	DABAABBDCCCCCCD
5	DABBAABDCCCCCCD
6	DABBBAADCCCCCD
7	DABABABDCCCCCCD
8	DABABBADCCCCCCD
9	DABBABADCCCCCCD

···UPC コード

· · · JAN コード

JAN、EAN短縮バージョン(8桁)の場合

文字セットの切り換えパターン
DAAAADCCCCD

UPC短縮バージョンの場合

文字セットの切り換えパターン	末尾 1 桁(チェックデジット)
DBBBAAAD	0
DBBABAAD	1
DBBAABAD	2
DBBAAABD	3
DBABBAAD	4
DBAABBAD	5
DBAAABBD	6
DBABABAD	7
DBABAABD	8
DBAABABD	9

補足: A=J____A. BAR 又は BARjan-A. BAR B=J___B. BAR 又は BARjan-B. BAR C=J___C. BAR 又は BARjan-C. BAR D=J___D. BAR 又は BARjan-D. BAR の文字セットの略称です。

JAN、EAN、UPCの末尾がチェックデジットになっておりますが、チェックデジットが正しくないデータの場合、バーコードが読み取れないことがあります。

正当なデータにするためにチェックデジットを付加する時は、ユーザーアプリケーションで行って下さい。

チェックデジットの算出方法は、付録JANコードチェックデジット計算方法のページをご参照下さい。

文字コードの切り換えによる印刷方法

JAN、EAN、UPCコードはデータパターンによって、同一コードでもバーコードのデザインが違うことは前項で説明しましたが、本プリンタでは、異なるデータパターンのデザインを、別のコードとして1つの文字セット(J____A.BAR又はBARjan-A.BAR)に格納しています。たとえば、データパターンCでのコード"O"のデザインはコード"P"として格納しています。

以下の方法は、印字する文字コードを置き換えることにより、1つの文字セットで印字します。

2-1 LIPSモードでの印刷方法

以下の手順で本プリンタに送る事によって印刷できます。

- ① 文字セット(BARian-A. BAR)を文字セット名称選択命令にて選択します。
- ② JAN、EAN、UPC等印刷するバーコードに合わせて文字コードを指定します。 文字コードの置換方法は、17ページ以降をご参照下さい。

2-2 各種エミュレーションモードでの印刷方法

文字セット名称選択命令 | のコマンドを用いて印刷します。

注意:文字セット名称選択命令 | の各パラメータは、以下の様に設定して下さい。

文字セット名称 : J___A. BARの文字セット

横 拡 大 率 : 1/2~2倍 縦 拡 大 率 : 1/2~2倍

文字ピッチ: 文字セット固有の文字ピッチ

但し、縦横の拡大率を1/2、2倍の組み合わせでの指定時はそれぞれ等倍になりま

すので、ご注意下さい。

文字コードのバイト数 : バーコードの文字コードのバイト数

文 字 コ ー ド : バーコードの文字コード

バーコードの文字コードは、JAN、EAN、UPC等によって文字コードを置換して指定する必要があります。

文字コードの置換方法は、17ページ以降をご参照下さい。

文字セット名称選択命令 | は、各エミュレーションモードの取扱説明書をご参照下さい。

2-3 文字コードの置換

① JAN、EAN、UPC標準バージョンの場合

コード番号 1 桁目によって以下の文字コード置換パターンに従って文字コードを指定します。

先頭1桁	文字コードの置換パターン	
0	DLAAAAAA DM CCCCCCDR	
1	DLAABABB DM CCCCCCDR	
2	DLAABBAB DM CCCCCCDR	
3	DLAABBBA DM CCCCCCDR	
4	DLABAABB DM CCCCCCDR	
5	DLABBAAB DM CCCCCCDR	
6	DLABBBAA DM CCCCCCDR	
7	DLABABAB DM CCCCCCDR	
8	DLABABBA DM CCCCCCDR	
9	DLABBABA DM CCCCCCDR	

· · UPC コード

· · · JAN コード

解説: コード番号の1桁目によって2桁目から13桁目を上記の置換パターンで各桁の バーコードを指定します。

 $D_L = L (文字コード4C(h)) レフトガードバー$

 $D_M = M (文字コード4D(h))センターガードバー$

 $D_R = N (文字コード4E(h))ライトガードバー$

A = データキャラクタ $0 \sim 9$ (文字コード $3 \ O(h) \sim 3 \ O(h)$)を

そのまま指定します。

B = データキャラクタ 0~9 (文字コード30(h)~39(h))を@~I

(文字コード40(h)~49(h))に置換

して指定します。

C = データキャラクタ 0~9 (文字コード30(h)~39(h))をP~Y

(文字コード50(h)~59(h))に置換

して指定します。

尚、A、B、Cパターンの置換は、20ページ表1-1の置換表をご参照下さい。

② JAN、EAN短縮バージョンの場合

以下の文字コード置換パターンに従って文字コードを指定します。

文字コードの置換パターン DLAAAADMCCCCDR

解説: $D_L = L (文字コード4C(h)) レフトガードバー$

 $D_M = M (文字コード 4 D(h)) センターガードバー <math>D_R = N (文字コード 4 E(h)) ライトガードバー$

A = データキャラクタ 0~9 (文字コード30(h)~39(h))を

そのまま指定します。

C = データキャラクタ 0~9 (文字コード30(h)~39(h))をP~Y

(文字コード5 O(h)~5 9(h))に置換

して指定します。

尚、A、Cパターンの置換は、20ページ表1-1の置換表をご参照下さい。

③ UPC短縮バージョンの場合

コード番号の末尾の番号によって、以下の文字コードの置換パターンに従って文字コードを指定します。

文字コードの置換パターン	末尾(CD)
DL BBBAAA DE	0
DL BBABAA DE	1
DL BBAABA DE	2
DL BBAAAB DE	3
DL BABBAA DE	4
DL BAABBA DE	5
DL BAAABB DE	6
DL BABABA DE	7
DL BABAAB DE	8
DL BAABAB DE	9

CD = チェックデジット

解説:文字コードの末尾はチェックデジット(以下CD)となっています。

CDによって上記の文字コードの置換パターンに従って各桁の文字コードを指定します。UPC短縮のCDの計算方法は、付録UPC短縮のチェックデジット計算方法のページをご参照下さい。また、コード番号2桁目から、7桁目の6桁をバーコードとして印字、先頭1桁目と末尾のCDは、バーコードとして印字しません。

 $D_L = L (文字コード4C(h))$ $D_E = O (文字コード4F(h))$

A = 文字コード $0 \sim 9$ (文字コード $3 \circ 0(h) \sim 3 \circ 9(h)$)を そのまま指定します。

B = 文字コード 0~9 (文字コード30(h)~39(h))を@~I (文字コード40(h)~49(h))に置換 して指定します。

尚、A、Bパターンの置換は、20ページ表1-1の置換表をご参照下さい。


表1-1 A、B、Cパターンの置換表

「データ」 パ°ターソ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
А	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
В	@	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I
С	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ

尚、ライトガードバーは、文字セット切り換えの印刷の場合と指定する文字コードが異なりますのでご注意下さい。


- 例1) JANコード(13桁)"912345678904"を印字する場合
 - →指定するコードは以下の様になります。

"L9A23DEMVWXYPTN"




- 例2) JANコード(8桁) "91234567" を印字する場合
 - →指定するコードは以下の様になります。

"L 9 1 2 3 M T U V W N "



- 例3) UPCコード(短縮) "01234505" を印字する場合
 - →指定するコードは以下の様になります。

"LA23DE00"



JAN、EAN、UPCの印刷サンプル例

文字セットの切り換え方法による印刷サンプル



LIPSモードで、文字セットの切り換えによる方法でJAN13桁のバーコードを 印刷する場合。(メインプログラムは巻末を参照)

サンプルプログラム (VC++)

```
//
//
                 関数: OutPutStuff ( HANDLE)
//
//
                 目的: PASSTHRUGHでプリンタに直接コマンドを送信する。
//
void OutPutStuff ( HANDLE hDC) {
COM
                                                                                                                                                                                           //Escape 出力構造体
                                                                                                                                                                                           //ループカウンタ
//ピクチャ終了&テキストモード移行命令
// 改行命令
short Count;
                                                  = "%\x1E\ p\x1E";
= "\xD\xxA";
char
                *TextMode
                *CrLf
char
                                                                                                                                                                                           // 収行叩う
// 文字セット登録命令
// 文字セット登録命令
// 文字セット登録命令
// 文字セット登録命令
                                                = "¥x1BPzBARjan-A.BAR¥x1B¥¥";
= "¥x1BPzBARjan-B.BAR¥x1B¥¥";
                *MojiSetA
char
char
                *MojiSetB
                                                = "¥x1BPzBARjan-C. BAR¥x1B¥¥"
= "¥x1BPzBARjan-D. BAR¥x1B¥¥"
char
                *MojiSetC
char
                *MojiSetD
                                                                                                                                                                                           = "L";
= "M";
= "N";
                *Moji_L
char
                *Moji_M
*Moji_N
char
                                                                  - "N";
= "9";
= "1";
char
char
                *Moji_9
                *Moji_1
char
                                                  = "23"
= "45"
                *Moji 23
char
               *Moji_23

*Moji_45 = "45";

*Moji_678904= "678904";

*CodeNumbar = "4912345678904";

= "4xC";

= "4xC";
char
char
                                                                                                                                                                                           // N -コート 印字义字
//コート 番号
//改ページ
//ベクタモード移行命令
//テネストイン
char
char
                                             = "¥x1B [0&} ";
= "¥x1B%@";
char
                *TextStart
char
               *TextStart = "\forall \text{\forall \forall \text{\forall \forall \forall \text{\forall \forall \forall \text{\forall \forall \for
                                                                                                                                                                                           // シフトイン
char
                                                                                                                                                                                           //ソバハノ
//文字サイズ・指定
//文字サイズ・指定
//文字サイズ・単位指定
//文字ピ・サチ指定
//文字ピ・サチ指定
//文字ピ・サチ指定
char
char
char
char
char
char
                Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (TextMode) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                                                  (LPCSTR) TextMode);
                                                                                                                                                                                           // ピクチャ終了&テキストモード移行
                                                                                                  (LPSTR) &Com, NULL);
                Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (TextStart) ;
                                                                                                  (LPCSTR) TextStart);
                Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                                                  (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                                                                                                                           // テキストモード開始
                Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (ShiftIn);
                                                                                                  (LPCSTR) ShiftIn);
                Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                                                  (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                                                                                                                           // シフトイン
                Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSetD);
                                                                                                  (LPCSTR) MoiiSetD):
                Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                                                                                                                                           // ガードバー用文字セット登録
                                                                                                  (LPSTR) &Com, NULL);
                 Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                                                                                   (LPCSTR) SizeTani);
                Com. I = strlen (SizeTani)
                Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                                                  (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                                                                                                                           // 文字サイズ単位指定
                  Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0],
                                                                                                  (LPCSTR) MojiPicchi1);
                Com. I = strlen (MojiPicchi1)
                Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                                                  (LPSTR) &Com, NULL) ;
                                                                                                                                                                                           // 文字ピッチ指定
                Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSize1);
                                                                                                  (LPCSTR) MojiSize1);
                Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                                                  (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                                                                                                                           // 文字サイズ指定
```

```
Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] , (LPCSTR) CrLf);
Com. I = strlen (CrLf);
for (Count = 0; Count < 4; Count++)</pre>
                                                                                   //4 行改行
        Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) Moji_L);
Com. I = strlen (Moji_L);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                        (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                  // ガードバー印字
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0],
                                        (LPCSTR) MoiiSetA):
Com. I = strlen (MojiSetD);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 左側用文字セット登録
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (SizeTani) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPCSTR) SizeTani);
                                        (LPSTR) &Com, NULL) ;
                                                                                   // 文字サイズ単位指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com. I = strlen (MojiPicchil);
                                        (LPCSTR) MojiPicchi1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 文字ピッチ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com. I = strlen (MojiSize1);
                                        (LPCSTR) MojiSize1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                  // 文字サイズ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                        (LPCSTR) Moji_9);
Com. I = strlen (Moji_9);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                  // バーコード印字
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSetB) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPCSTR) MojiSetB);
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 左側用文字セット登録
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                        (LPCSTR) SizeTani);
Com. | = strlen (SizeTani)
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 文字サイズ単位指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com. I = strlen (MojiPicchi2);
                                        (LPCSTR) MojiPicchi2);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 文字ピッチ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSize1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPCSTR) MoiiSize1);
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 文字サイズ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (Moji_1);
                                        (LPCSTR) Moji 1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                  // バーコード印字
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSetA) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPCSTR) MojiSetA);
                                        (LPSTR) &Com. NULL) ;
                                                                                   // 左側用文字セット登録
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (SizeTani) ;
                                        (LPCSTR) SizeTani);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                   // 文字サイズ単位指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                        (LPCSTR) MojiPicchi1);
Com. I = strlen (MojiPicchil)
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 文字ピッチ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0],
                                        (LPCSTR) MojiSize1);
Com. I = strlen (MojiSize1)
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 文字サイズ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com. I = strlen (Moji_23) ;
                                        (LPCSTR) Moji_23);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // パーコード印字
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSetB) ;
                                        (LPCSTR) MojiSetB);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                        (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                   // 左側用文字セット登録
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                        (LPCSTR) SizeTani);
Com. I = strlen (SizeTani);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 文字サイズ単位指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com. I = strlen (MojiPicchi2);
                                        (LPCSTR) MojiPicchi2);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                        (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                   // 文字ピッチ指定
```

```
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSize1);
                                      (LPCSTR) MojiSize1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字サイズ指定
(LPCSTR) Moji_45);
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // パーコード印字
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0],
                                      (LPCSTR) MojiSetD);
Com. | = strlen (MojiSetD);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // ガードバー用文字セット登録
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (SizeTani) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPCSTR) SizeTani);
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字サイズ単位指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0],
                                      (LPCSTR) MojiPicchi1);
Com. I = strlen (MojiPicchi1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字ピッチ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSize1) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPCSTR) MojiSize1);
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字サイズ指定
(LPCSTR) Moii M) :
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // ガードバー印字
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                      (LPCSTR) MojiSetC);
Com. I = strlen (MojiSetC);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPSTR) &Com, NULL) :
                                                                               // 右側用文字セット登録
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                      (LPCSTR) SizeTani);
Com. | = strlen (SizeTani)
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字サイズ単位指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0],
Com.l = strlen (MojiPicchi2);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPCSTR) MojiPicchi2);
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字ピッチ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                      (LPCSTR) MojiSize1);
Com. I = strlen (MojiSize1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字サイズ指定
(LPCSTR) Moji 678904);
                                      (LPSTR) &Com, NULL) ;
                                                                               // パーコード印字
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSetD) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPCSTR) MoiiSetD):
                                      (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                               // ガードバー用文字セット登録
istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                      (LPCSTR) SizeTani):
Com. I = strlen (SizeTani) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字サイズ単位指定
Istropy ((LPSTR) &Com. com [0],
                                      (LPCSTR) MojiPicchi1);
Com. I = strlen (MojiPicchi1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字ピッチ指定
Istropy ((LPSTR) &Com.com [0],
                                      (LPCSTR) MojiSize1);
Com. | = strlen (MojiSize1);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // 文字サイズ指定
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (Moji_N);
                                      (LPCSTR) Moji_N);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                      (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               // ガードバー印字
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) CrLf) :
for (Count = 0; Count < 2; Count++) {
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                               //2 行改行
```

Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) KaiPage);
Com.l = strlen (KaiPage);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL); //改ページ
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) VectorMode);
Com.l = strlen (VectorMode);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL); //ペクタモード移行







LIPSモードで、文字セットの切り換えによる方法でJAN13桁のバーコードを印刷する場合。

サンプルプログラム(BASIC)

```
JAN 13桁 LIPSモード 印刷 *****
20 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H25); CHR$ (&H40); 7キストモード 開始30 ジョブ 開始命令40 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H50); "31"; CHR$ (&H3B); "300"; CHR$ (&H3B); "1"; CHR$ (&H4A); CHR$ (&H1B);
 CHR$ (&H5C)
50 LPRINT CHR$ (&H1B) : CHR$ (&H5B) : "0" : CHR$ (&H22) : "p" : 60 LPRINT CHR$ (&H1B) : CHR$ (&H3C) : 70 LPRINT CHR$ (&H0F) :
                                                                                                                                                                                                               ' ソフトリセット
                                                                                                                                                                                                              ' シフトイン
改行
                                                                                                                                                                                                                  改行
                                                                                                                                                                                                               ' 改行
                                                                                                                                                                                                                   改行
140 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; " 1"; 150 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "?0"; K"; 160 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; " C"; 170 LPRINT "L";
                                                                                                                                                                                                               '文字ピッチ指定
                                                                                                                                                                                                              文字サイズ指定
が-ドバ-印字
                                                                                                                                                                                                                   文字セット名称選択
 180 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzBARjan-A. BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";";
190
                                                                                                                                                                                                               'サイズ単位選択
200 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; " 1"; 210 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "?0"; " K"; 220 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; " C"; 230 LPRINT "9";
                                                                                                                                                                                                             文字ピッチ指定
文字サイズ指定
パーコード印字
240 LPRINT CHR$ (&H1B) : "PzBAR ian-B. BAR" : CHR$ (&H1B) : "\forall ":
                                                                                                                                                                                                               文字セット名称選択
                                                                                                                                                                                                               サイス 単位選択
250
260 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; " I"; 270 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "? 1428"; " K"; 280 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; " C"; 290 LPRINT "1";
                                                                                                                                                                                                                   文字ピッチ指定
                                                                                                                                                                                                              文字サイズ指定 バーコート・印字
                                                                                                                                                                                                                  文字セット名称選択
 300 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzBARjan-A.BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";";
                                                                                                                                                                                                               サイス 単位選択
 310
320 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; " I"; 330 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "? 0"; K"; 340 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; " C"; 350 LPRINT "23";
                                                                                                                                                                                                               文字ピッチ指定
                                                                                                                                                                                                              文字がな指定 パーコード 印字
                                                                                                                                                                                                                  文字セット名称選択
 360 LPRINT CHR$ (&H1B) : "PzBAR jan-B. BAR" : CHR$ (&H1B) : "\delta" :
                                                                                                                                                                                                               サイズ 単位選択
380 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; " I"; 390 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "? 1428"; " K"; 400 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; " C"; 410 LPRINT "45";
                                                                                                                                                                                                              ' 文字ピッチ指定
' 文字サイズ指定
' パーコード印字
 420 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzBARjan-D.BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";"
                                                                                                                                                                                                                   文字セット名称選択
                                                                                                                                                                                                               'サイス 単位選択
430
450 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; " I"; 460 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "?0"; K"; 470 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; " C"; 480 LPRINT "M";
                                                                                                                                                                                                             ' 文字ピッチ指定
' 文字サイズ指定
' ガードバー印字
 490 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzBARjan-C.BAR"; CHR$ (&H1B); "\vec{*}";
                                                                                                                                                                                                                   文字セット名称選択
                                                                                                                                                                                                               サイズ単位選択
510 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; "1"; 520 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "? 1428"; "K"; 530 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; "C"; 540 LPRINT "678904"; 540 LPRINT "
                                                                                                                                                                                                             文字ピッチ指定
文字サイズ指定
パーコード印字
550 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzBARjan-D.BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";"
                                                                                                                                                                                                               文字セット名称選択
                                                                                                                                                                                                               'サイス'単位選択
570 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; "1"; 580 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "?0"; K"; 590 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; "C"; 600 LPRINT "N";
                                                                                                                                                                                                             文字ピッチ指定
文字サイズ指定
ガードバー印字
610 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
620 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                                                                                                                                                               ' 改行
                                                                                                                                                                                                              改行
```

```
630 LPRINT CHR$ (&HC); '改べ'-ジ'
640 'ジョブ終了命令
650 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H50); CHR$ (&H30); CHR$ (&H4A); CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5C);
```







ESC/Pのエミュレーションモードで、3ドットモジュール、高さ100ドットの文字セットの切り換えによる方法でJAN13桁のバーコードを印刷する場合。

サンプルプログラム(BASIC)

```
***** JAN 13桁 ESC/Pエミュレーションモード
                                                               印刷 *****
10
   REM
                                                                  LIPS の制御命令によるページ登録開始
20
  LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H7C); CHR$ (&H27); CHR$ (&H00); CHR$ (&H01); CHR$ (&H30);
30
                                                                 '8じットイメージ命令
  LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H08); CHR$ (&H00);
40
                                                                  改行
50 LPRINT CHR$ (&HD) CHR$ (&HA) ;
                                                                  改行
60 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                  改行
70 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                  改行
80 LPRINT CHR$ (&HD) : CHR$ (&HA)
90 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H10); CHR$ (&H00);
                                                                 ′8ピットイメージ命令
                                                                  ガードバー用文字セット名称選択
100 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzJ3100D. BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";";
                                                                  ガードバー印字
110 LPRINT
          ″L″
                                                                 ′8ピットイメージ 命令
120 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H10); CHR$ (&H00);
130 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzJ3100A. BAR"; CHR$ (&H1B); "¥";
                                                                  左側データ用文字セット名称選択
                                                                  パーコード 印字
140 LPRINT "9"
                                                                 '8 ピットイメージ命令
150 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H10); CHR$ (&H00);
160 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzJ3100B. BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";";
                                                                  左側データ用文字セット名称選択
                                                                  バーコード印字
170 LPRINT "1"
180 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H11); CHR$ (&H00);
                                                                 ′8ピットイメージ命令
                                                                 '左側データ用文字セット名称選択
190 LPRINT CHR$ (&H1B) : "PzJ3100A. BAR" : CHR$ (&H1B) : "\dagger" :
                                                                  パーコード 印字
200 LPRINT "23"
                                                                 '8ピットイメージ命令
210 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H11); CHR$ (&H00);
220 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzJ3100B. BAR"; CHR$ (&H1B); "
                                                                  左側データ用文字セット名称選択
                                                                  バーコード印字
230 LPRINT
           "45'
                                                                 ′8 ピットイメージ命令
240 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H10); CHR$ (&H00);
                                                                 ' ガードバー用文字セット名称選択
250 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzJ3100D. BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";";
                                                                  ガードバー印字
260 LPRINT
          "M"
                                                                 '8 ピットイメージ命令
270 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H15); CHR$ (&H00);
                                                                  右側データ用文字セット名称選択
280 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzJ3100C. BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";";
                                                                  バーコード印字
290 LPRINT "678904";
                                                                 '8ピットイメージ命令
300 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H10); CHR$ (&H00);
310 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzJ3100D. BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";";
                                                                  ガードバー用文字セット名称選択
                                                                  ガード バー印字
320 LPRINT "N"
                                                                 ′8ピットイメージ命令
330 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H04); CHR$ (&H00);
                                                                  改行
340 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                 " 半改行
350 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B);
360
                                                                 'LIPSの制御命令によるページ終了開始
370 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H7C); CHR$ (&H2E); CHR$ (&H0O); CHR$
                                                                (&H00)
                                                                  ユーザページ登録開始
390 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H7C); CHR$ (&H68); CHR$ (&H00); CHR$ (&H01); CHR$ (&H30);
400 END
```



※LIPSモードのユーザーページ機能を使用する場合には、プリンタパネルから [ESC/Pの設定] - [LIPSフォーム] の設定で "LIPS4" を選択しておく必要があります。



文字コードの置換による印刷サンプル



L I PSモードで、文字コードの置換による方法で J A N 1 3 桁のバーコードを印刷する場合。(メインプログラムは巻末を参照)

サンプルプログラム(VC++)

```
//
        関数: OutPutStuff (HANDLE)
11
//
        目的: PASSTHRUGHでプリンタに直接コマンドを送信する。
//
void OutPutStuff ( HANDLE hDC) {
COM
               Com;
                                                                                      //Escape 出力構造体
short Count;
                                                                                      // N-J゚ カウンタ
// ピクチャ終了&テキストモード移行命令
                       = "%\x1E\ p\x1E";
= "\xD\xxA":
char
       *TextMode
        *CrLf1
char
                                                                                      // 改行命令
                                                                                     // 改行命令
// 文字セット登録命令
// ガート・バー
// ガート・バー
// ガート・バー
// バーコート・印印字文字
// バーコート・印印字文/
// バーコート・印印字
// バーコート・田中字
// バーコート・田中字
// バーコート・田中字
// コート・番号
                       = "¥x1BPzBARjan-A.BAR¥x1B¥¥";
       *MojiSet1
char
       ×Moji_L
                               = "L";
= "M";
= "N";
char
char
       *Moji_M
char
       *Moji_N
*Moji_9
                              = "N";
= "9";
= "A";
char
char
       *Moji_A
                      = "23"
       *Moji_23 = "23";

*Moji_DE = "DE";

*Moji_VWXYPT= "VWXYPT";

*CodeNumbar = "4912345678904";
char
char
char
                                                                                      // // - コーチ・スチ

// コード 番号

// 改^ - ジ・

// ^ クタモード移行命令

// テキストモード開始

// シフトイン
char
      char
char
char
char
                                                                                      // 文字サイズ指定
// 文字サイズ指定
// 文字サイズ単位指定
char
char
char
char
                                                                                      // 文字ピッチ指定
// 文字ピッチ指定
       *MojiPicchi2= "¥x1B [?1000 K";
char
       Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) TextMode) ;
       Com. | = strlen (TextMode)
                                                                                      // ピクチャ終了&テキストモート
゙移行
       Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
       Istrcpy ((LPSTR) &Com. com [0] ,
                                             (LPCSTR) TextStart) ;
       Com. | = strlen (TextStart);
       Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                             (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                      // テキストモード開始
       Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
                                             (LPCSTR) ShiftIn);
       Com. | = strlen (ShiftIn);
       Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                             (LPSTR) &Com, NULL) :
                                                                                     // シフトイン
       Istropy ((LPSTR) &Com.com [0],
                                             (LPCSTR) MojiSet1);
       Com. | = strlen (MojiSet1)
       Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                             (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                      // 文字セット登録
       Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (SizeTani) ;
                                             (LPCSTR) SizeTani);
       Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                             (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                     // 文字サイズ単位指定
       Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiPicchi1) ;
                                             (LPCSTR) MojiPicchi1);
       Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                             (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                     // 文字ピッチ指定
       Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (MojiSize1);
                                            (LPCSTR) MojiSize1);
       Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL.
                                            (LPSTR) &Com. NULL) :
                                                                                     // 文字サイズ指定
       Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] , (LPCSTR) CrLf1) ;
       Com. | = strlen (CrLf1);
for (Count = 0; Count < 4; Count++)
              Count = 0;    Count < 4;    Count++) {
    Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                                     //4 行改行
       }
```

```
// レフトガードパー印字
                                (LPSTR) &Com, NULL);
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strien (Moji_9);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                (LPCSTR) Moji_9);
                                (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                  //A タイプバーコード印字
(LPCSTR) Moji A);
                                                                  //B タイプバーコード印字
                                (LPSTR) &Com. NULL) :
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (Moji_23) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                (LPCSTR) Moji 23);
                                (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                  //A タイプパーコード印字
                                (LPCSTR) Moji_DE);
Istropy ((LPSTR) &Com.com [0],
Com. I = strlen (Moji_DE);
                                                                  //B タイプパーコード印字
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                (LPSTR) &Com, NULL);
(LPCSTR) Moji_M);
                                                                  // センタガードバー印字
                                (LPSTR) &Com, NULL);
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (Moji_VWXYPT) ;
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                (LPCSTR) Moji_VWXYPT);
                                                                  //C タイプパーコード印字
                                (LPSTR) &Com, NULL);
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (Moji_N);
                                (LPCSTR) Moji_N);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                                                  // ライトガードバー印字
                                (LPSTR) &Com, NULL);
//2 行改行
Istrcpy ((LPSTR) &Com.com [0] ,
Com.l = strlen (KaiPage) ;
                                (LPCSTR) KaiPage);
Escape (hDC, PASSTHROUGH, NULL,
                                (LPSTR) &Com, NULL);
                                                                  // 改ページ
(LPCSTR) VectorMode);
                                                                  // ペクタモード移行
```







LIPSモードで、文字コードの置換による方法でJAN13桁のバーコードを 印刷する場合。

サンプルプログラム(BASIC)

```
10 REM ***** JAN 13桁 LIPSモード 印刷 *****
20 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H25); CHR$ (&H40);
                                                                       ' テキストモード 開始
30
                                                                       ′ ジョブ開始命令
40 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H50); "31"; CHR$ (&H3B); "300"; CHR$ (&H3B); "1"; CHR$ (&H4A); CHR$ (&H1B);
CHR$ (&H5C)
50 LPRINT CHR$
                (&H1B); CHR$ (&H5B); "0"; CHR$ (&H22); "p";
  LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H3C);
                                                                       ' ソフトリセット
                                                                       ′ シフトイン
70 LPRINT CHR$ (&HOF)
                (&H1B); "PzBARjan-A. BAR"; CHR$ (&H1B); "\mathbf{y}";
                                                                       文字セット名称選択
80 LPRINT CHR$
                                                                       サイズ単位選択
90
100 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "2"; CHR$ (&H3B); "300"; "I"; 110 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "?0"; "K"; 120 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5B); "240"; "C";
                                                                       ′ 文字ピッチ指定
                                                                         文字サイズ指定
130 LPRINT CHR$
                (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                         改行
140 LPRINT CHR$
                (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                         改行
150 LPRINT CHR$
                (&HD) : CHR$ (&HA)
                                                                         改行
160 LPRINT CHR$
                (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                         改行
           "L"
170 LPRINT
                                                                        レフトガート・バー印字
190 LPRINT "9"
                                                                       ' A タイプバーコード印字
' B タイプバーコード印字
200 LPRINT "A"
210 LPRINT "23"
                                                                       ' A タイプパーコード印字
230 LPRINT "DE"
                                                                       'Bタイプバーコード印字
240 LPRINT "M"
                                                                       ' センターバー印字
250 LPRINT "VWXYPT";
                                                                       ' C タイプバーコード印字
260 LPRINT "N"
                                                                        ライトバー印字
270 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                         改行
280 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                        改行
290 LPRINT CHR$ (&HC);
                                                                         改ページ
                                                                       ジョブ終了命令
300
310 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H50); CHR$ (&H30); CHR$ (&H4A); CHR$ (&H1B); CHR$ (&H5C);
320 END
```







ESC/Pのエミュレーションモードで、3ドットモジュール、高さ100ドットの文字コードの置換による方法でJAN13桁のバーコードを印刷する場合。

サンプルプログラム(BASIC)

```
10
   REM
          ***** JAN 13桁 ESC/Pエミュレーションモード
                                                                 印刷 *****
                                                                  'LIPSの制御命令によるページ登録開始
20
                                                                 (&HO1); CHR$ (&H30);
30
   LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H7C); CHR$ (&H27); CHR$ (&H00); CHR$
                                                                  '8ピットイメージ命令
40
   LPRINT CHR$
               (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H08); CHR$ (&H00);
               (&HD); CHR$ (&HA)
                                                                  ' 改行
   LPRINT CHR$
50
                    ; CHR$
                          (&HA)
                                                                   改行
60
   LPRINT CHR$
               (&HD)
                                                                   改行
   LPRINT CHR$
               (&HD) : CHR$
                          (&HA)
70
                                                                   改行
  LPRINT CHR$
               (&HD); CHR$ (&HA)
  LPRINT CHR$
               (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H1E); CHR$ (&H00);
                                                                  '8ピットイメージ命令
                                                                   文字セット名称選択
100 LPRINT CHR$ (&H1B); "PzJ3100A. BAR"; CHR$ (&H1B); "\forall ";";
                                                                   レフトガードバー印字
110 LPRINT
          ″9″
                                                                   A タイプパーコード印字
B タイプパーコード印字
120 LPRINT
          "A"
130 LPRINT
                                                                   A タイプ・ハーコート・印字
B タイプ・ハーコート・印字
140 LPRINT
           ′23′
          "DE"
150 LPRINT
          ″M″
                                                                   センターパー印字
160 LPRINT
          "VWXYPT";
                                                                   Cタイプパーコート印字
170 LPRINT
          "N"
                                                                  ′ライトバー印字
180 LPRINT
                                                                  '8じットイメージ 命令
190 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B); CHR$ (&H04); CHR$ (&H00);
200 LPRINT CHR$ (&HD); CHR$ (&HA);
                                                                   改行
                                                                   半改行
210 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H4B);
                                                                  'LIPSの制御命令によるページ終了開始
220
230 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H7C); CHR$ (&H2E); CHR$ (&H00); CHR$
                                                                 (&H00)
                                                                   ユーザページ登録開始
250 LPRINT CHR$ (&H1B); CHR$ (&H7C); CHR$ (&H6B); CHR$ (&H0O); CHR$ (&H01); CHR$ (&H3O);
260 END
```





カスタマバーコードの印刷方法

- ① 文字セット名称選択命令にて、印字するバーコードの文字セットを選択して本プリンタ に送って下さい。
- ② バーコードデータを本プリンタに送る事によってバーコードの印刷ができます。

注意:LIPSモードは、LIPSII又はLIPSIVでご使用になれます。

- LIPSの詳細は、以下の2種類のプログラマーズマニュアルをご参照下さい。
 - ・プログラマーズマニュアル「ソフトウェア概説書4.2」(LIPSコマンドの概要を知る ためのマニュアル)
 - ・プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス4.2」(LIPSコマンドの手引き)
- **LIPS IVのプログラマーズマニュアルは、キヤノンホームページからダウンロードすることができます。

カスタマバーコードの印刷サンプル例



「26300233-30-8-403」のカスタマバーコードを印刷する場合。(メインプログラムは巻末を参照)

サンプルプログラム(VC++)

```
11
                                               関数: OutPutStuff( HDC )
//
                                               目的: PASSTHRUGH でプリンタに直接コマンドを送信する。
//
void OutPutStuff( HDC hDC )
COM Com:
                                                                                                                                    //Escape 出力構造体
                                                                                                                                    //ループ<sup>°</sup>カウンタ
short Count;
                                              = "%\forall \text{x1E}\p\forall \text{x1E"};
                                                                                                                                   //ピクチャ終了&テキストモード移行命令
char *TextMode
                                             = "¥xD¥xA";
char *CrLf1
                                                                                                                                   // 改行命令
char *MojiSet1
                                           = "\frac{1}{2} = "\frac{1}{2} \text{SPZBARpostal.BAR} = \frac{1}{2} \text{SPZBARpostal.BARP} = \frac{1}{2} \text{SPZBARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL.BARPOSTAL
                                                                                                                                   // 文字セット登録命令
                                           = "(26300233-30-8-403DDD5)";
                                                                                                                                   //バーコードデータ
char *PostalCode
                                             = "¥xC";
char *KaiPage
                                                                                                                                   // 改ページ
                                           = "\x1B[0&\\\":
                                                                                                                                   //ベクタモード移行命令
char *VectorMode
                                             = "¥x1B%@";
                                                                                                                                   //テキストモード開始
char *TextStart
                                           = "¥x0F":
char *ShiftIn
                                                                                                                                   //シフトイン
                                                                                                                                   // 文字サイズ 指定
char *MojiSize1
                                             = "x1B[100 C";
                                              = "\frac{1}{2} \text{300 I"};
                                                                                                                                   // 文字サイズ 単位指定
char *SizeTani
                                              = "\x1B\[?720 K":
char *MojiPicchi1
                                                                                                                                   // 文字ピッチ指定
Istrcpy((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)TextMode );
Com.I = strlen( TextMode );
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                                                                                   //ピクチャ終了 &テキストモード移行
Istrcpv((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)TextStart );
Com.I = strlen( TextStart ):
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                                                                                   //テキストモード開始
lstrcpy((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)ShiftIn );
Com.l = strlen( ShiftIn );
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                                                                                   //シフトイン
lstrcpv((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)MojiSet1 );
Com.l = strlen( MojiSet1 );
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                                                                                   // 文字セット登録
lstrcpy((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)SizeTani );
Com.l = strlen( SizeTani );
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                                                                                   // 文字サイス 単位指定
lstrcpy((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)MojiPicchi1 );
Com.l = strlen( MojiPicchi1 );
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                                                                                  // 文字ピッチ指定
Istrcpv((LPSTR) &Com.com[ 0 ]. (LPCSTR)MojiSize1 );
Com.l = strlen( MojiSize1 );
```

```
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                 // 文字サイズ指定
lstrcpy((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)CrLf1 );
Com.l = strlen( CrLf1 );
for ( Count = 0; Count < 4; Count ++ ){
                                                                 //4 行改行
     Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
Istrcpy((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)PostalCode );
Com.I = strlen( PostalCode );
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                 //バーコート・データ
lstrcpy((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)KaiPage );
Com.I = strlen( KaiPage );
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                 // 改ページ
lstrcpy((LPSTR) &Com.com[ 0 ], (LPCSTR)VectorMode );
Com.l = strlen( VectorMode ):
Escape( hDC, PASSTHROUGH, NULL, (LPSTR)&Com, NULL );
                                                                //ベクタモード移行命令
```



<u> իլիել կիկավակակ իլիակակիակակակակակակակակիկի</u>



「26300233-30-8-403」のカスタマバーコードを印刷する場合。(メインプログラムは巻末を参照)

サンプルプログラム (BASIC)

```
10 rem ***** カスタマーバーコード LIPSモード 印刷
                                                  ****
                                                            ' テキストモート 開始
20 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H25); CHR$(&H40);
30
                                                            'ジョブ開始命令
40 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H50); "31"; CHR$(&H3B); "300": CHR$(&H3B); "1"; CHR$(&H4A): CHR$
(&H1B); CHR$(&H5C);
50 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H5B); "0"; CHR$(&H22); "p";
60 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H3C);
                                                            ' ソフトリセット
70 LPRINT CHR$(&HF):
                                                            ' シフトイン
                                                            '文字セット名称選択
80 LPRINT CHR$(&H1B): "PzBARpostal.BAR": CHR$(&H1B): "\frac{\pi}{2}":
90
100 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H5B); "2"; CHR$(&H3B); "300"; "I";
                                                            ,サイス・単位選択
110 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H5B); "?720"; " K";
                                                            、文字ピッチ指定
120 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H5B); "100": " C":
                                                            '文字サイズ指定
130 LPRINT CHR$(&HD); CHR$(&HA);
                                                             改行
                                                             改行
140 LPRINT CHR$(&HD); CHR$(&HA);
                                                             改行
150 LPRINT CHR$(&HD); CHR$(&HA);
160 LPRINT CHR$(&HD); CHR$(&HA);
                                                            '改行
170 LPRINT "(26300233-30-8-403DDD5)";
                                                            'バーコート'印刷
180 LPRINT CHR$(&HC):
                                                            ひぺージ
190
                                                            ' ジョブ終了命令
200 LPRINT CHR$(&H1B); CHR$(&H50); CHR$(&H30); CHR$(&H4A); CHR$(&H1B); CHR$(&H5C);
```



210 END

<u>հինկնիկ-իսինիկինիդիկ-սինիիիկիսինիդնդելիիի</u>

VC++用共通サンプルメインプログラム

```
Windowsバーコード印刷 ソースファイル
//
   プログラム:MAIN.CPP
//
   目的:Windowsバーコート*印刷
インクルート・ファイル定義
#include "windows.h"
               // すべての Windows アプリケーションに必要
#include <string.h>
グローバル変数定義
typedef struct {
                                      //Escape 出力構造体
   WORD I;
                                      // 出力データサイス・
   char com[128];
                                      // 出力データ
COM;
関数:WinMain(HANDLE, HANDLE, LPSTR, int)
//
//
   目的:Windowsプログラムメイン
//
//
int PASCAL WinMain(HANDLE hInstance, HANDLE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
                                      //プリンタ情報取得
     szPrinter[64]:
char
     *szDriver;
                                      //ドライバ名
char
                                      //デバイス名
     *szDevice:
char
     *szOutput:
                                      //出力先名
char
                                      //デバイスコンテキストのハンドル
     hDC:
HDC
DOCINFO DocInfo:
                                      //StartDoc 関数が使用する入力ファイ
                                        ル名と出力ファイル名を格納する構造
                                      //MessageBox 関数の戻り値
int
     Ret:
                                      // ほかのインスタンスが実行中か?
   if
     (hPrevInstance != NULL) {
                                      // 初期化に失敗した場合は終了
     return (FALSE):
   Ret = MessageBox ( NULL,
                                      // 印刷開始メッセージ表示
            印刷を開始してよろしいですか? ".
            "Windows Print", MB OKCANCEL);
     ( Ret == IDCANCEL) {
                                      //キャンセルホータン押下時
   if
     return(FALSE);
                                      //プログラム終了
   GetProfileString( "windows", "device", "", szPrinter, 64);

czPowice = strtok (szPrinter, ",");
                                      //WIN.INIより使用プリンタ情報取得
        = strtok
               ( NULL,
   szDriver
               ( NULL,
   szOutput = strtok
   hDC = CreateDC (szDriver, szDevice, szOutput, NULL) :
                                      //プリンタのデバイスコンテキスト作成
```

```
//DOCINFO 構造体 初期化
             = sizeof( DOCINFO);
                                                   // 構造体のサイズ 指定
DocInfo.cbSize
DocInfo.lpszDocName = "TEST";
                                                   // 文書の名前指定
                                                   //ファイル名も指定可能
DocInfo.lpszOutput
                  = NULL;
// ここで、印刷を行う
    (StartDoc(hDC, &DocInfo) > 0) {
                                                   // 印刷ジョブの開始
    // プリントに出力する
    OutPutStuff( hDC);
    EndDoc( hDC) ;
                                                    // 印刷ジョブを終了
}
                                                   //StartDocI7-
else {
    AbortDoc(hDC);
                                                   // 現在の印刷ショブの強制終了
                                                   //エラーメッセージ表示
    MessageBox(NULL,
            ″プリンタを起動できませんでした。″,
″Warning″, MB_OK);
DeleteDC( hDC);
                                                   //プリンタのデバイスコンテキスト 削除
                                                   // 初期化に失敗した場合は終了
return( TRUE);
```

4. バーコードフォント仕様

共通仕様

- 各文字セットは、JAN、EAN、UPC、CODE39、NW-7、カスタマバーコードフォントとも1バイトフォントです。
- 印字するバーコードの大きさによって文字セット名称を選択します。
- バーコードの印刷は、それぞれの文字セットの持つ属性により印刷します。
- 各バーコードの割当てられていない文字コードの印字は、スペースに置き換わります。
- それぞれのバーコードには、各種ドットフォントによるモジュールとスケーラブルフォントによるモジュールのバーコードフォントがあります。 詳細は、付録 文字セット一覧をご参照下さい。

JAN、EAN、UPC用フォント仕様

- 文字セット仕様(ドットフォント)
 JAN、EAN、UPC用の文字セットは以下の構成になっています。
 - (1) 左側のデータキャラクタの奇数パリティ用のフォント、及び文字コード置き換えで使用する全フォントが割り当てられている文字セット

 $(=JX_1 X_2 X_3 X_4 A.BAR)$

- (2) 左側のデータキャラクタの偶数パリティ用のフォントが割り当てられている文字セット $(=JX_1 X_2 X_3 X_4 B.BAR)$
- (3) 右側のデータキャラクタ用のフォントが割り当てられている文字セット $(=JX_1 X_2 X_3 X_4 C.BAR)$
- (4) レフトガードバー、センターガードバー、ライトガードバー用のフォントが割り当て られている文字セット

 $(=JX_1 X_2 X_3 X_4 D. BAR)$

JAN、EAN、UPCコードを印刷する際には、上記4つの文字セットまたは、(1)の文字セットが必要になります。

各文字セットに持つフォントは以下のとおりです。

J<u>X1 X2 X3 X4</u> A. BARの文字セット―― 数字の0~9

英数の@~I、P~Y、L~O

 JX_1 X_2 X_3 X_4 B. BARの文字セット——数字の $0\sim9$

J<u>X1 X2 X3 X4</u> C. BARの文字セット

J<u>X1 X2 X3 X4</u> D. BARの文字セット―― 英大のL、M、R、E

X1・・・・・・ ドットモジュール名

2:3ドットモジュール

3:4ドットモジュール

5:6ドットモジュール

X₂ X₃ X₄···· バーコードの高さ

060:高さ 75ドット (300dpi) 080:高さ100ドット (300dpi) 100:高さ125ドット (300dpi)

(例) 文字セット名称 J 2 0 6 0 C. B A R の場合モジュールの幅=3ドット、バーコードの高さ=75ドット 右側にデータキャラクタの文字セット


文字の大きさは24ポイント指定時(300dpi)

キャラクタ : 21×100 ドット レフトガード/ライトガード : 9×100 ドット 中央ガード : 15×100 ドット $*UPC-E用のライトガードは <math>18 \times 100$ ドット

3 バーコードシンボル


データキャラクタ · · 数字(0~9) レフトガードバー · · 英字(L) センターバー · · · 英字(M) ライトガードバー · · 英字(R)

JAN、EAN、UPC標準バージョン(13桁)




JAN、EAN短縮バージョン(8桁)

(1ドット=約0.106mm)



バーコードシンボル

データキャラクタ · 数字(0~9) レフトガードバー · · 英字(L) ライトガードバー · · 英字(E)



単位:モジュール

4 //-:

バーコードの寸法

バーコードの寸法の算出方法は以下の通りです。

マージンを含まないシンボル長(L)は次の計算式で求められます。

JAN、EAN、UPC標準バージョンの時・・・・・ L=95XJAN、EAN短縮バージョンの時・・・・・・・ L=67XUPC短縮バージョンの時・・・・・・・・ L=51X(X=ドットモジュール幅)

(例) 3ドットモジュール 標準バージョンの時 L=95×3=285dot(=285×0.0846=24.11mm)

CODE39用フォント仕様

文字セット仕様(ドットフォント)CODE39用の文字セットは、以下の構成になっています。

CN₁ N₂ N₃ N₄. BARの文字セット

N1・・・・・・ ドットモジュール名

2:3ドットモジュール

3:4ドットモジュール

5:6ドットモジュール

<u>N2 N3 N4・・・バーコードの高さ</u>

060:高さ 75ドット(300dpi)

080:高さ100ドット (300dpi)

100:高さ125ドット(300dpi)

(例) C2060. BARの場合

CODE39細バーが3ドット、バーコードの高さが75ドットのバーコード用の文字セット

バーコードのシンボル (取り扱う文字)

スタート、ストップコード・・ *

データキャラクタ・・・・・ 数字 $(0 \sim 9)$ 、英大 $(A \sim Z)$

記号(-、・、スペース、\$、/、+、%)

構成.

クワイエットゾーン(マージン)、スタートコード(*)、データキャラクタ文字、ストップ コード(*)、クワイエットゾーンで構成されます。

クワイエットゾーンの最小値は(細バー)×10、または2.54mmのいずれか大きい方の値にします。

バーコードの寸法

(1) キャラクタ間ギャップ

キャラクタ間ギャップは、細バーの太さと同様になっています。各キャラクタにはギャップを含んだ文字ピッチが与えられます。

(2) 細バーと太バーの比

細バーと太バーの構成比は以下の様になっています。

(3) シンボル長 (バーコードの長さ)

細バー	太バー	RACIO
3	7	2.3
4	1 0	2.5
6	1 5	2.5

RACIO=細バーと太バーの比

シンボル長(L)は次の計算式で求められます。

但し、クワイエットゾーンは含みません。

L = (C+2) (6X+3+NX) + I (C+1)

X=細バーの幅

C=スタート、ストップビットを含まない全キャラクタの総数

N=細バーと太バーの比(例: 3:7:2.3)

Ⅰ=キャラクタ間ギャップ(例: 細バーが3ドットの時、3)

2 文字セット仕様(スケーラブルフォント) CODE39用の文字セットは以下の構成になっています。

文字の大きさは 2 4 ポイント指定時 (3 0 0 dpi) 4 2 × 1 0 0 ドット

NW-7用フォント仕様

NW-7文字セット仕様(ドットフォント)NW-7用の文字セット仕様は以下の構成になっています。

NC1 C2 C3 C4. BARの文字セット

 C_1 ・・・・・・ドットモジュール名

2:2ドットモジュール

3:4ドットモジュール 5:6ドットモジュール

<u>C2 C3 C4・・・バーコードの高さ</u>

060:高さ 75ドット (300dpi)

080:高さ100ドット (300dpi)

100:高さ125ドット(300dpi)

(例) N 2 0 6 0 . B A R の場合 NW - 7細バーが 2ドット、バーコードの高さが 75ドットのバーコード用の文字セット

バーコードのシンボル (取り扱う文字)

スタート、ストップコード・・ A~D、a~e、n、t、*

データキャラクタ・・・・・ 数字 $(0 \sim 9)$

記号(一、\$、:、/、、、+)

通常スタート、ストップコードは $A \sim D$ または $a \sim d$ が使用され、同じキャラクタが使われます。

バーコードの寸法

- (1) キャラクタ間ギャップ キャラクタ間ギャップは、太バーの太さと同様になっています。 各キャラクタにはギャップを含んだ文字ピッチが与えられます。
- (2) 細バーと太バーの比 細バーと太バーの構成比は以下の様になっています。
- (3) シンボル長 (バーコードの長さ)

細バー	太バー	RACIO
2	6	3.0
4	1 0	2.5
6	1 7	2.8

RACIO=細バーと太バーの比

シンボル長(L)は次の計算式で求められます。

 $L = \{(2N+5) (C+2) + (N-1) (W+2)\} X+I (C+1)$

X=細バーの幅

C=スタート、ストップビットを含まない全キャラクタの総数

W=幅広キャラクタコードの総数(:、/、、、+)

N=細バーと太バーの比(例:2:6=3.0)

1=キャラクタ間ギャップ(例:細バーが3ドットの時、3)

(例) 細バー2ドット、データキャラクタ1+213の時

 $L = \{(2 \times 3.0 + 5) (5 + 2) + (3.0 - 1) (2 + 2)\} 2 + 2 (5 + 1)$

= 182 dot (= 15.4 mm)

2 文字セット仕様(スケーラブルフォント) NW-7用の文字セットは以下の構成になっています。

文字の大きさは24ポイント指定時(300dpi)

WIDE : 32×100 Fy F NARROW : 28×100 Fy F

カスタマバーコードフォント仕様

■ 文字セット仕様(スケーラブルフォント)

本プリンタのカスタマバーコードフォントが持つ文字コード、フォント仕様の詳細は、付録のフォント仕様一覧カスタマバーコードフォントのページをご参照下さい。 なお、カスタマバーコード用のフォントには、ドットフォントはありません。

■ 印字ピッチ

印字ピッチは次の計算式で求められます。

- (1) 文字高さをaポイント、1ポイント=1/72インチとします。
- (2) 文字高さ(インチ) = a * 1/72
- (3) 文字高さ=文字幅
- (4) 文字ピッチ (cpi) = 1 インチ/ (a/72) = 72/a (cpi)

例)

- 8ポイントの場合の文字ピッチ · 72/8 = 9cpi
- ・ 9ポイントの場合の文字ピッチ ・・ 72/9 = 8cpi
- ・ 10ポイントの場合の文字ピッチ ・ 72/10 = 7.2cpi
- ・11ポイントの場合の文字ピッチ · 72/11 = 6.55cpi(6.54545454...)

5. カスタマバーコードについて

郵便物にカスタマバーコードを印字することができます。

ここでは、お客様が郵便物にカスタマバーコードを印字するために必要な情報を説明しておりますので、内容をご理解の上、郵便物へのカスタマバーコード印字を行ってください。


※「5 カスタマバーコードについて」は、郵便局発行の「新郵便番号制マニュアル」から 抜粋しております。

新郵便番号による郵便処理

(1) 引き受けた郵便局では、郵便局の区分機で新郵便番号とあて名を合わせて読み取り、 住所全体を表すバーコードを印字し、以後の処理は、バーコードを読み取って行いま す。お客様があらかじめバーコードを印字して差し出した場合は、お客様の印字した バーコードを読み取って処理します。



(2) 配達局では、バーコードを読み取り、郵便物を配達順に並べるところまで機械化します。なお、バーコードがまだ印字されていない郵便物は、配達局でバーコードを印字します。




カスタマバーコードとは


郵便物に印字するバーコードには、局内バーコード、IDバーコード、カスタマバーコードの3種類があります。局内バーコードとIDバーコードは郵便局で印字するバーコードです。お客様があらかじめ郵便物に印字するバーコードがカスタマバーコードです。

カスタマバーコードは、差出しの必要条件ではなく、料金割引(バーコード割引)を受けようとする場合に印字するもので、あて名印字と同時に印字できるような仕様としています。

(葉書の場合)




(封筒の場合)




カスタマバーコードの仕様

ア. カスタマバーコードの形


カスタマバーコードは、上下にバーを延ばしたロングバー、上方向のみにバーを延ばしたセミロングバー(上)、下方向のみにバーを延ばしたセミロングバー(下)及びタイミングバーの4つの形状のバーを3本組み合わせて1つのキャラクタを表す4ステイト3バーとします。





イ. カスタマバーコードの体系について

(カスタマバーコードの寸法) (10ポ相当)




(バー印刷のはみ出しに関する許容範囲)



- 48 -

(バーコードの基準線からのばらつきに関する許容範囲)



パーコードの基準線からのばらつきは±0.1mmとします。

\$ #599	7-2-F	バー種類	本製品のコート 番号
1	11:	114	3 1
2	[]1	132	3 2
3	Ξ	312	3 3
4	F	123	3 4
5	Ξ	141	3 5
6	111	321	3 6
7	Ξ	213	3 7
8	111	231	3 8
9	41	4-11	3 9
0	Ξ	144	3 0
ハイフン	-	414	2 D
CC1	11.	324	4 1
CC2	Ξ	342	4 2
CC3	1	234	4 3
CC4	7	432	4 4
CC5	Ξ	243	4 5
CC6	Ŧ	423	4 6
CC7	Ξ	441	4 7
CC8	111	111	4 8
スタート	lı	13	2 8
ストップ	ıl	3 1	2 9

※本製品のコード番号は、ヘキサコードです。

\$1 2 599	לא-ב-יון קפגנו	N*-種類	コ-ド 組合せ	本製品の コト、番号
Α	րհվու	324144	CC1+0	4130
В	լեվի	324114	CC1+1	4131
С	լեվլե	324132	CC1+2	4132
D :	լեզի	324312	CC1+3	4133
Е	լեվել	324123	CC1+4	4134
F	րհիվ	324141	CC1+5	4135
G	լելել	324321	CC1+6	4136
Н	լեվլ	324213	CC1+7	4137
. 1	լեսկ	324231	CC1+8	4138
J	1111	324411	CC1+9	4139
K	րժիս	342144	CC2+0	4130
L	4411	342114	CC2+1	4231
М	րվը	342132	CC2+2	4232
N	լսկլի	342312	CC2+3	4233
0	րժիկ	342123	CC2+4	4234
Р	1444	342141	CC2+5	4235
Q	րկվ	342321	CC2+6	4236
R	րժկ	342213	CC2+7	4237
S	[[111]	342231	CC2+8	4238
• Т	pdd	342411	CC2+9	4239
U	երվա	234144	CC3+0	4330
٧	ժրվի	234114	CC3+1	4331
W	երգի	234132	CC3+2	4332
×	երգի	234312	CC3+3	4333
Υ	ելվել	234123	CC3+4	4334
Z	երգել	234141	CC3+5	4335

ウ. カスタマバーコードの寸法

カスタマバーコードの寸法は、次表の通りとし(10ポイントの場合、a/10=1)、 $8 \le a \le 11.5$ の大きさを許すものとします(8ポイントから11.5ポイント相当)。

aポイント	比率	基準寸法(mm)	許容範囲(mm)
ロングバー長さ	6	3.6×a/10	3.40×a/10~3.60×a/10
タイミングバー長さ	2	1.2×a/10	1.05×a/10~1.35×a/10
バーピッチ	2	1.2×a/10	0.95×a/10~1.30×a/10
バー幅	1	0.6×a/10	0.50×a/10~0.70×a/10
バースペース	1	0.6×a/10	0.45×a/10~0.60×a/10

 $8 \le a \le 11.5$

エ. カスタマバーコードのフォーマット及びけた数

カスタマバーコードのフォーマットは次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3けた目と4けた目の間のハイフン及び新郵便番号と住所表示番号を連結するハイフンは省きます。また、英字1文字は、制御コードと数字コードの組み合わせにより表現し、バーコード2けた分として扱います。

フォーマット: スタートコート* + 新郵便番号 + 住所表示番号 + チェックテ゛シ゛ット + ストップ・コート* ハ゛ーコート* 桁数: (1) (7) (13) (1) (1)

住所表示番号が規定のけた数13けたに対して過不足のある場合には、次により調整します。

13けたを超える場合	13けたまでの住所表示番号をバーコードに変換し、それ以上の情報は含めません。ただし、制御コード+数字コードで表される英字の制御コードが13けた目に当たる場合は、この制御コードに該当するバーコードまでを含めるものとします。
13けたに満たない場合	13けたになるまで制御コードCC4に該当するバ ーコードで埋めるものとします。


また、チェックデジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクタをチェック用数字に置き換え、その合計が19の倍数となるように生成します。各キャラクタのチェック用数字への置き換えは、次のとおりとします。

バーコード用キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
チェック用数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


バーコード用キャラクタ	_	CC 1	CC2	ссз	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8	
チェック用数字	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

オ. 印字位置

カスタマバーコードの上下左右には、2mm以上の空白を設けるものとします。ただし、窓枠とカスタマバーコードの間の空白は、封筒と内容物のズレにかかわらず、常に上下左右とも2mm以上を確保するものとします。



あて名を横書きする場合は、最下行(あて先氏名の直下)にカスタマバーコードを単独で印字することとし、あて名を縦書きにする場合には、左右又は下部に単独で印字することとします。なお、カスタマバーコードは、次の図の様に、郵便物の表面の縁から10mm及び消印領域である70mm×35mmを除いた範囲内に印字することができます。また、次のような2つの方向で印字することができます。




印字可能領域は、郵便物の縁から10mm(ただし、※部は、できる限り縁から15mm以上開けていただくようお願いします)及び消印領域である70mm×35mmを除いた範囲。印字方向は、矢印の方向。

カ. カスタマバーコードが印字される下地

カスタマバーコードが印字される下地は、白色又は地模様のない淡い色とします。

キ. カスタマバーコードの傾き

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物辺が成す角が5度以内になるようにします。また、バーコードの長辺に対する垂線とバーコードとの成す角は1.5度以内になるようにするものとし、上記2つが混在する場合には、2つの傾きの絶対値を加えたものが、5度以内になるようにします。



ク. 使用インク

カスタマバーコードの印字に使用されるインクは、本プリンタによる通常のあて名打ち出しに使用されるインクと同等のものとし、黒又は濃い青色とします。

ケ. 印字品質

カスタマバーコード印字面には、反射率50%以上の紙を使用し、印字面とカスタマバーコードとの反射率PCS(Print Contrast Signal)は、0.6以上とします。また、カスタマバーコードにはインクのにじみやかすれなどが極力ないものとします。

(カスタマバーコード印刷例)









バーコードに必要な文字情報の抜き出し法

(1) カスタマバーコードに必要な文字情報の抜き出しから生成までの処理概要 「住所」を町域名までの「住所A」と町域名以降の「住所B」に分割します。



前記の新郵便番号と住所表示番号を連結してカスタマバーコードの情報とします。



(注1) バーコードの情報を生成するときは、新郵便番号の3~4けた目間のハイフンを省きます。

前記のカスタマバーコードの情報にチェックデジット、スタートコード、ストップコードを付加してカスタマバーコードを生成します。

- (注2)「CC4」は、住所表示番号部分が13けたに満たない場合に充足する制御コードです。
- (注3)「チェックデジット9」は、(7)の「チェックデジットの計算方法」を参照して下さい。

(2) カスタマバーコードを付番する住所データについて、次のAとBの部分に住所を2分 割します。

住所A: 町域名までの住所 住所B: 町域名以降の住所 ① 千葉市稲毛区緑町3丁目30-8 郵便ビル403号 ② 北海道札幌市東区北六条東4丁目 郵便センター6号館

新郵便番号は、基本的に上記の住所A(町域名までの住所)毎に設定されますが、② のように、丁目により新郵便番号が異なる地域もあります。

```
北海道札幌市東区北六条東(1~7丁目) ⇒ 新郵便番号 060-0906
             (8~20丁目)⇒ " 065-0006
     -住所A-
```

- (3) 住所A(町域名までの住所)と住所B(町域名以降の住所)とに2分割した住所デー 夕を用いて、新郵便番号を設定します。
- ア. 住所A(町域名までの住所)により新郵便番号が設定されている場合

----住所B------

① 千葉市稲毛区緑町3丁目30-8 郵便ビル403号 ___ 住所B--住所A-. 新郵便番号 263-0023

住所 A (町域名までの住所) と住所 B (町域名以降の住所) との組み合わせにより新 郵便番号が設定されている場合

① 北海道札幌市東区北六条東4丁目 郵便センター6号館 - 住所A ——————住所B— -住所A&住所B-----• 新郵便番号 060-0906 ② 北海道札幌市東区北六条東8丁目 郵便センター10号館 __| __ -----住所B-住所A&住所B-• 新郵便番号 065-0006

新郵便番号を設定する際に、代表の郵便番号(新郵便番号簿における'以下に掲載が ない場合'に該当する郵便番号)となった場合、カスタマバーコードは付番しません。 代表の郵便番号は下記の例のように、新郵便番号の下2桁(6~7桁目)が原則とし て'00'となります。

新郵便番号簿 草津市:以下に掲載がない場合 525-0000 和光市:以下に掲載がない場合 351-0100 (4) 住所B(町域名以降の住所)のデータから、カスタマバーコードとして必要な文字情報を抜き出します。

ア. 抜き出しの基本ルール


- ① まず、データ内にあるアルファベットの小文字は大文字に置き換えます。
- ② 同様に、データ内にある'&'等の下記の文字は取り除き、後ろのデータを 詰めます。

「&」(アンパサンド)、「/」(スラッシュ)、「・」(中グロ)、「.」(ピリオド)

- ③ ①および②で整理したデータから、算用数字、ハイフン及び連続していないアルファベット1文字を必要な文字情報として抜き出します。
- ④ 次に抜き出された文字の前にある下記の文字等は、ハイフン1文字に置き換えます。


「漢字」、「かな文字」、「カタカナ文字」、「漢数字」、「ブランク」、 「2文字以上連続したアルファベット文字」

- ⑤ ④の置き換えで、ハイフンが連続する場合は1つにまとめます。
- ⑥ 最後に、先頭がハイフンの場合は取り除きます。




イ. 抜き出しの補足ルール

① 漢数字が下記の特定文字の前にある場合は抜き出し対象とし、算用数字に変換して抜き出します。




② 連続していないアルファベット 1 文字は抜き出し対象となりますが、算用数字に続くアルファベット 1 文字 'F'に限っては抜き出し対象としません。


③ ②に記述したように、算用数字に続くアルファベット1文字 'F' は抜き出し対象となりませんが、更に、'F'以降のデータに抜き出し対象となる文字がある場合、'F'はハイフン1文字に置き換えます。



④ 抜き出し後のバーコードデータについて、アルファベット文字の前後にあるハイフンは取り除きます。



⑤ ④の処理でアルファベット文字の前後にあるハイフンを取り除いた結果、2文字 以上の連続したアルファベット文字が残った場合、取り除かないでそのままにします。



(5) 新郵便番号とバーコードデータを連結し、チェックデジットを計算する前のカスタマ バーコードを生成します。

連結の際、新郵便番号の3~4桁目の間のハイフンは取り除きます。




(6) 生成したカスタマバーコード(チェックデジットは未計算)の合計桁数が20桁を越えた場合、以降の文字については切り捨てます。


その際、20~21桁目がアルファベット文字となった場合、20桁目の英字用制御コード(CC1、CC2、CC3)は残して以降は切り捨てます。

注. アルファベット文字の場合、英字用制御コードと数字の2桁でアルファベット 1文字を表します。

① 20桁目が数字あるいはハイフンとなる場合



② 20~21桁目がアルファベット文字となる場合



(7) チェックデジットの計算方法

チェックデジットは、新郵便番号と住所表示番号の各バーコード用キャラクタをチェックデジット計算対応表(下図)からチェック用数字に置き換え、その合計が19の倍数となるように生成します。


【チェックデジット計算対応表】

バーコード用キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
チェック用数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	(一コード用キャラクタ	_	CC 1	CC2	ССЗ	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8
=	チェック用数字	10	11	12	13	14	15	16	17	18

〔チェックデジットの生成例〕

住所:東京都千代田区霞が関1丁目3番2号 郵便プラザ503室





※上図の【チェックデジット計算対応表】に より、バーコード用キャラクタ:チェック 用数字「9」に相当。


(補 足) CD=チェック用数字か2けた(10~18)の場合は、次のように対応します。
 「10」の場合は、ハーコード用キャラクタ = 「-」・・・・・・ CD 「18」の場合は、バーコード用キャラクタ = 「CC8」・・・・・・ CD

[バーコードの印字例] *カスタマバーコードの体系は、6項「バーコード」の(3)を参照してください。



※カスタマバーコードの体系は、「カスタマバーコードの仕様」を参照してください。

カスタマバーコード生成フローチャート



カスタマバーコード付番事例(検証用)

以下に記載した住所及び文字列は、住所情報からカスタマバーコード作成に必要な文字情報の抜き出しが正しいかどうかを検証するためのチェックシートです。各項の住所情報がその下段の文字列に変換されていれば、その変換ソフトのロジックに問題はありません。

千葉市稲毛区緑町3丁目30-8 郵便ビル403号

STC 26300233-30-8-403 CC4 CC4 CC4 5 SPC

秋田県仙北郡仙北町堀見内 南田茂木 添60-1

東京都台東区台東5-6-3 ABCビル10F

STC 11000165-6-3-10 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 9 SPC

北海道札幌市東区北六条東4丁目 郵便センター6号館

北海道札幌市東区北六条東8丁目 郵便センター10号館

STC 06500068-10 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 SPC

山梨県韮崎市龍岡町下條南割 韮崎400

千葉県鎌ケ谷市右京塚 東3丁目20-5 郵便・A&bコーポB604号

STC 27301023-20-5 CC1 1 604 CC4 CC4 0 SPC

東京都青梅市河辺町十一丁目六番地一号 郵便タワー601

STC 198003611-6-1-601 CC4 CC4 CC4 CC8 SPC

岩手県宮古市大字津軽石第二十一地割大淵川480

STC 027020321-480 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC5 SPC

大阪府堺市中田出井町四丁目六番十九号

STC 59000164-6-19 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC2 SPC

北海道帯広市稲田町南七線 西28

茨城県日立市宮田町6丁目7-14 ABCビル2F

STC 31700556-7-14-2 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC1 SPC

神戸市中央区港島中町9丁目7-6 郵便シティA棟1F1号

STC 65000469-7-6 CC1 01-1 CC4 CC4 CC4 5 SPC

京都府綾部市青野町綾部6-7 LプラザB106

STC 62300116-7 CC2 1 CC1 1 106 CC4 CC4 CC4 4 SPC

神奈川県座間市入谷6丁目3454-5 郵便ハイツ6-1108

STC 22800246-3454-5-6-112 SPC

札幌市中央区南四条西29丁目1524-23 第2郵便ハウス501

STC 064080429-1524-23-2-3 SPC

福井県福井市新田塚3丁目80-25 J1ビル2-B

STC 91000673-80-25 CC1 9 1-2 CC1 9 SPC

STC(スタートコード) SPC(ストップコード) CC1~CC8(英字用制御コード)

6. 付録

バーコードフォント 文字セット名称一覧

バーコードの種類	ドット幅	高さ	文字セット名称
		75ドット	J2060A. BAR J2060B. BAR J2060C. BAR J2060D. BAR
	3ドット	100ドット	J2080A. BAR J2080B. BAR J2080C. BAR J2080D. BAR
		125ドット	J2100A. BAR J2100B. BAR J2100C. BAR J2100D. BAR
		75ドット	J3060A. BAR J3060B. BAR J3060C. BAR J3060D. BAR
	4ドット	100ドット	J3080A. BAR J3080B. BAR J3080C. BAR J3080D. BAR
JAN系		125ドット	J3100A. BAR J3100B. BAR J3100C. BAR J3100D. BAR
		75ドット	J5060A. BAR J5060B. BAR J5060C. BAR J5060D. BAR
	6ドット	100ドット	J5080A. BAR J5080B. BAR J5080C. BAR J5080D. BAR
		125ドット	J5100A. BAR J5100B. BAR J5100C. BAR J5100D. BAR
	フケーニブ	ルフォント	BARjan-A. BAR BARjan-B. BAR BARjan-C. BAR
	<u> </u>	ルフォンド 	BARjan-D. BAR
		75ドット	C2060.BAR
	3ドット	100ドット	C2080.BAR
		125ドット	C2100.BAR
		75ドット	C3060.BAR
CODE39	4ドット	100ドット	C3080.BAR
OODLOO		125ドット	C3100.BAR
		75ドット	C5060.BAR
	6ドット	100ドット	C5080.BAR
		125ドット	C5100.BAR
	スケーラブ	ルフォント	BARcode39. BAR
		75ドット	C2060.BAR
	2ドット	100ドット	N2080.BAR
		125ドット	N2100.BAR
		75ドット	N3060.BAR
NW-7	4ドット	100ドット	N3080.BAR
11117		125ドット	N3100.BAR
		75ドット	N5060.BAR
	6ドット	100ドット	N5080.BAR
		125ドット	N5100.BAR
	_ スケーラブ	ルフォント	BARnw7. BAR

カスタマバーコード スケーラブルフォント BARpostal. BAR
--

フォント仕様一覧

1. JAN、EAN、UPCバーコード、高さ60ドット用文字セット一覧

文字セット名称	フォントオリエン テーション	グラフィック セット番号 (HEX)	文字ピッチ (CPI)	文字サイズ (ポイント)	書体	書体番号	ストロ-ク ウェ仆	文字 2941	tル幅×tル高 (ドット)
J2060A. BAR	ポートレート	0F0B	PS	18. 0	BARCODE	200	標準	直立体	24×75
J2060B. BAR	//	//	14. 28	//	//	11	//	"	"
J2060C. BAR	//	//	//	//	"	11	//	"	//
J2060D. BAR	//	//	PS	//	//	11	//	//	//
J3060A. BAR	ホ°-トレ−ト	0F0B	PS	18. 0	BARCODE	200	標準	直立体	32×75
J3060B. BAR	"	//	10. 71	//	//	11	//	//	//
J3060C. BAR	//	//	//	"	//	11	//	//	//
J3060D. BAR	//	//	PS	//	//	11	//	"	//
J5060A. BAR	ポートレート	0F0B	PS	18. 0	BARCODE	200	標準_	直立体	48×75
J5060B. BAR	//	//	7. 14	//	//	11	//	"	//
J5060C. BAR	//	//	//	//	11	11	"	"	//
J5060D. BAR	//	//	PS	//	11	11	//	"	//

2. JAN、EAN、UPCバーコード、高さ80ドット用文字セット一覧

文字セット名称	フォントオリエ ンテーション	グラフィック セット番号 (HEX)	文字ピッチ (CPI)	文字サイス [*] (ポイント)	書体	書体番号	ストローク ウェイト	文字 スタイル	セル幅×セル高 (ドット)
J2080A.BAR	ポートレート	0F0B	PS	24.0	BARCODE	200	標準	直立体	24×100
J2080B.BAR	"	"	14.28	"	"	"	"	"	"
J2080C.BAR	11	"	"	. //	"	"	"	"	"
J2080D.BAR	"	"	PS	"	"	"	"	11	"
J3080A.BAR	ポートレート	0F0B	PS	24.0	BARCODE	200	標準	直立体	32×100
J3080B.BAR	"	"	10.71	111	"	"	"	"	"
J3080C.BAR	"	"	"	"	"	//	"	"	"
J3080D.BAR	"	"	PS	<i>II</i>	"	//	"	"	"
J5080A.BAR	ホ°ートレート	0F0B	PS	24.0	BARCODE	200	標準	直立体	48 × 100
J5080B.BAR	"	"	7.14	"	"	"	"	11	"
J5080C.BAR	11	"	"	"	"	"	"	11	"
J5080D.BAR	"	"	PS	"	"	"	"	"	"

※PS=プロポーショナル文字ピッチ

3. JAN、EAN、UPCバーコード、高さ100ドット用文字セット一覧

文字セット名称	フォントオリエン テーション	グ ラフィック セット番号 (HEX)	文字ピッチ (CPI)	文字サイズ (ポイント)	書体	書体 番号	ストロ-ク ウェ 仆	文字 29411	tル幅×tル高 (ドット)
J2100A. BAR	ポ°-トレート	0F0B	PS	30. 0	BARCODE	200	標準	直立体	24×125
J2100B. BAR	"	//	14. 28	//	"	11	11	//	//
J2100C. BAR	//	//	//	//	"	11	//	//	//
J2100D. BAR	//	//	PS	//	"	11	//	//	//
J3100A. BAR	ポートレート	0F0B	PS	30. 0	BARCODE	200	標準	直立体	32×125
J3100B. BAR	//	//	10. 71	//	//	//	//	//	//
J3100C. BAR	//	//	//	//	//	//	//	//	//
J3100D. BAR	//	//	PS	//	//	//	//	//	//
J5100A. BAR	ポートレート	0F0B	PS	30. 0	BARCODE	200	標準	直立体	48×125
J5100B. BAR	//	//	7. 14	//	//	"	//	"	"
J5100C. BAR	//	//	//	//	"	"	//	"	"
J5100D. BAR	"	//	PS	//	"	"	//	11	"

4. JAN、EAN、UPCバーコード、スケーラブルフォント用文字セット一覧

文字セット名称	フォントオリエン テーション	グラフィック セット番号 (HEX)	文字ピッチ (CPI)	文字サイズ (ポイント)	書体	書体 番号	ストロ-ク ウェ 仆	文字 29411	tル幅×tル高 (ドット)
BARjan-A. BAR	ポートレート	0F0B	PS	スケーラフ゛ル	BARCODE	200			
BARjan-B. BAR	//	//	固定	//	"	//			
BARjan-C.BAR	//	//	固定	//	"	//			
BARjan-D. BAR	//	//	PS	//	"	"			

※PS=プロポーショナル文字ピッチ

5. CODE39バーコード用文字セット一覧

文字セット名称	フォントオリエン テーション	グラフィック セット番号 (HEX)	文字ピッチ (CPI)	文字サイズ (ポイント)	書体	書体 番号	ストロ-ク ウェイト	文字 29411	tル幅×tル高 (ドット)
C2060. BAR	ホ°-トレート	0F0B	7. 14	18. 0	BARCODE	200	標準	直立体	40×75
C2080. BAR	//	//	//	24. 0	//	//	//	//	40×100
C2100. BAR	//	//	//	30. 0	//	//	//	//	40×125
C3060. BAR	ポートレート	0F0B	5. 17	18. 0	BARCODE	200	標準	直立体	60×75
C3080. BAR	//	//	//	24. 0	"	//	"	"	60×100
C3100. BAR	//	//	//	30. 0	//	"	"	"	60×125
C5060. BAR	ポートレート	0F0B	3. 44	18. 0	BARCODE	200	標準	直立体	88×75
C5080. BAR	//	//	//	24. 0	//	//	//	//	88×100
C5100. BAR	//	//	//	30. 0	"	//	//	//	88×125

6. CODE39バーコード、スケーラブルフォント用文字セット一覧

文字セット名称	フォントオリエン テーション	グラフィック セット番号 (HEX)	文字ピッチ (CPI)	文字サイズ (ポイント)	書体	書体 番号	ストロ-ク ウェイト	文字 29411	tル幅×tル高 (ドット)
BARcode39. BAR	ボ°-トレート	0F0B	固定	スケーラフ゛ル	BARCODE	200			

7. NW-7バーコード用文字セット一覧

文字セット名称	フォントオリエン テーション	グラフィック セット番号 (HEX)	文字ピツチ (CPI)	文字サイズ(ポイント)	書体	書体 番号	ストロ-ク ウェイト	文字 29411	が で で が が か
N2060. BAR	ホ°-トレート	0F0B	PS	18. 0	BARCODE	200	標準	直立体	32×75
N2080. BAR	//	//	//	24. 0	"	//	"	"	32×100
N2100. BAR	//	//	//	30. 0	//	//	"	"	32×125
N3060. BAR	ホ°-トレート	0F0B	PS	18. 0	BARCODE	200	標準	直立体	48×75
N3080. BAR	//	"	//	24. 0	//	//	//	"	48×100
N3100. BAR	//	//	//	30. 0	"	//	//	"	48×125
N5060. BAR	ホ°-トレート	0F0B	PS	18. 0	BARCODE	200	標準	直立体	88×75
N5080. BAR	"	"	"	24. 0	//	//	"	"	88×100
N5100. BAR	//	"	//	30. 0	"	"	"	"	88×125

8. NW-7バーコード、スケーラブルフォント用文字セット一覧

文字セット名称	フォントオリエン テーション	グラフィック セット番号 (HEX)	文字ピッチ (CPI)	文字サイズ (ポイント)	書体	書体 番号	자ロ-ク ウェ仆	文字 29개	tル幅×tル高 (ドット)
BARnw7. BAR	ホ° -トレ-ト	0F0B	PS	スケーラフ゛ル	BARCODE	200			

※PS=プロポーショナル文字ピッチ

9. カスタマバーコードスケーラブルフォント用文字フォント一覧

文字セット名称	フォントオリエン テーション	グラフィック セット番号 (HEX)	文字ピッチ (CPI)	文字サイズ (ポイント)	書体	書体 番号	ストロ-ク ウェイト	文字 29개	が で で い。 した。 リント)
BARpostal.BAR	ポ°-トレート	0F0B	固定	スケーラフ゛ル	BARCODE	200			

10. カスタマバーコードフォントコード表一覧

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1				<u> </u>	÷			
2				Ξ	Ξ			
3				ıļl	4			
4				14	ij			
5				Ξ	4			
6				=	₹			
7				1	₹			
8			_=	I _I I	=			
9			=	-				
Α								
В							-	
С								
D			÷					
Е								
F								

JANコードチェックデジット計算方法

各キャラクタはその位置に従い、右側から左方向に順次番号付けする(チェックデジットが 1 番目)。

ステップ1: 2番目のキャラクタから始めて、すべての偶数番キャラクタの値の和を取る。

ステップ2: ステップ1の結果を3倍する。

ステップ3: 3番目のキャラクタから始めて、すべての奇数番キャラクタの値の和を取る。

ステップ4: ステップ2とステップ3の和を取る。


ステップ5: ステップ4で得た値よりも大きく、かつ最も近い10の倍数を求める。

その値とステップ4の値の差が求めるチェックデジットの数値となる。

	1)													
_	標準タイプ	フラ	ッグ	彦	人品!	ーカー		ド	商	i品ア-	イテム	√ ⊃ −	ド	チェックテ゛シ゛ット
	キャラクタ位置	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	コード例	4	9	7	6	2	2	1	3	5	7	4	6	8
	偶数位置		9	+	6	+	2	+	3	+	7	+	6	A
	奇数位置	4	+	7	+	2	+	1	+	5	+	4] !
				テップ ▼ 3 3 テップ	_ _ ×	. 3	√	ステッ = +	プ2	99	_			
	[ステップ5	j] 		ラップ 30 求め			→ 2 フデジ	= `\\\		1 2 2 8 -	2			j



短縮タイプでは、キャラクタ位置を右詰めとして(キャラクタ位置 1 \sim 13 に "0" を入れて)計算する。



注意: なお、ステップ 4 で得られた値が 1 0 の倍数の場合は、求めるチェックデジットは 0 と なります。

UPC短縮バーコードチェックデジット計算方法

- 1. UPC短縮コードをメーカーコード+アイテムコードの6桁目によって表1の6通りの 方法でUPC標準コードに変換します。
- 2. 以下、JANコードのチェックデジットの計算方法に従って、チェックデジットを求め ます。

表 1

UPC短縮コード(Eバージョン) UPC標準コード(Aバージョン)

ナンバー (1桁)キャラクタシステム	メーカーコード+ アイテムコード(6桁)	チェックデジット
0	F1 F2 A3 A4 A5 O	CD
0	F1 F2 A3 A4 A5 1	CD
0	F1 F2 A3 A4 A5 2	CD
0	F1 F2 A3 A4 A5 3	CD
0	F1 F2 A3 A4 A5 4	CD
0	F1 F2 A3 A4 A5 A5*	CD
	0 0 0 0	O F1 F2 A3 A4 A5 O O F1 F2 A3 A4 A5 1 O F1 F2 A3 A4 A5 2 O F1 F2 A3 A4 A5 3 O F1 F2 A3 A4 A5 4

ナンバー(1桁)	メーカーコード (5桁)	アイテムコード (5桁)	チェックデジット
ト ステム			ノット
0	F1 F2 0 0 0	0 0 F3 F4 F5	CD
0	F1 F2 1 0 0	0 0 F3 F4 F5	CD
0	F1 F2 2 0 0	0 0 F3 F4 F5	CD
0	F1 F2 F3 O O	0 0 0 F4 F5	CD
0	F1 F2 F3 F4 O	0 0 0 0 F5	CD
0	F ₁ F ₂ F ₃ F ₄ F ₅	0 0 0 0 F5	CD

 $A_5 = 5 \sim 9$



UPC短縮コード 0123456 CDの場合

UPC標準コード 01234500006 CDに変換

(表 1 のパターン 6 の変換)

以下、JANコードの計算方法により

ステップ 1 0+2+4+0+0+6=12

ステップ 2 $1.2 \times 3 = 3.6$

ステップ 3 1+3+5+0+0=9

ステップ 4 36+9=45ステップ 5 50 - 45 = 5

CD = 5になります。